


PeVino

WINE COOLER USER GUIDE



PeVino – PG300S-B-1

PeVino – PG300D-B-2

These wine coolers are for freestanding only!

WWW.PEVINO.COM



THANK YOU FOR PURCHASING A PEVINO WINE COOLER.

**BEFORE USE, PLEASE READ AND FOLLOW ALL SAFETY RULES AND
OPERATING INSTRUCTIONS.**

NOTICE

The information in this document is subject to modification without any prior notice.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

To reduce the risk of fire, electrical shock, or injury when using your appliance, follow these basic precautions.

To prevent damaging the door gasket, make sure to have the door all the way opened when pulling shelves out of the rail compartment.

The appliance must be positioned so that the plug is accessible. Release the electric cord. Move your cabinet to its final location. Do not move your cabinet while loaded with wine.

If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer's service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

For safety reasons and to ensure the optimum functionality of the wine cooler it's important that you connect your wine cooler using an earth/ground connection plug and keep the wine cooler perfectly plumb and level.

This wine cooler is only for storage of wine.

DANGER / WARNING

Discarded or abandoned appliances are dangerous. Even if they will "just sit in the garage a few days".

Before discarding your old wine cooler: remove the door completely. Never allow children to operate, play with, or crawl inside the appliance.

Never clean appliance with flammable fluids. The fumes can create a fire hazard or explosion. Do not store or use any other flammable liquids in the vicinity of this or any other appliance. The fumes can create a fire hazard or explosion.

KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR ANY FUTURE USE

PeVino

BEFORE LOADING AND PLUGGING IN THE WINE COOLER

Before using your wine cooler

- Remove the exterior and interior packaging.
- Before connecting the wine cooler to power source, let it stand upright for approximately 6 hours. This will reduce risk of a malfunction in the cooling system from handling during transportation.
- Clean interior surface with lukewarm water by using a soft cloth.
- When replacing the illuminating lamp, please select a lamp similar to the original. Shut off the power supply before replacing the lamp.

Installation of your wine cooler

- Place your wine cooler on a surface strong enough to support it when fully loaded. Level your wine cooler by adjusting the levelling legs at the bottom front of the wine cooler.
- Place the wine cooler away from direct sunlight and sources of heat (stove, heater, radiator, etc.). Direct sunlight may affect the acrylic coating and heat sources may increase energy consumption.
- Extreme cold ambient temperatures may also cause the unit not to perform properly.
- Avoid locating the unit in moist areas.
- Plug the wine cooler into a properly installed wall outlet with an earth/ground connection plug. Any questions concerning power should be directed toward a certified electrician or an authorized products service center.

Pay attention to this

- Store wine in sealed bottles.
- Do not overload the wine cooler.
- Do not open door unless needed.
- Do not cover shelves with aluminium foil or any other material that may prevent air circulation.
- Should the wine cooler be stored unused for a longer period of time, it is advised, after a good cleaning, to leave the door ajar to allow air to circulate inside the cabinet in order to avoid possible formation of condensation, mold or odours.
- The carbon filter should be cleaned and dried at least once a year.

LEVELLING THE WINE COOLER

ALL wine coolers must be levelled before loading with wine. Your wine cooler is equipped with four adjustable feet to facilitate easy levelling. It is recommended that you tighten the back feet to the maximum and adjust the front feet to level the wine cooler.




The wine cooler has a power switch located on the control panel. The wine cooler requires a standard 240 volt/10 A. power supply. (Or accordingly to different countries specifications).

As with most appliances of today, the wine cooler has sensitive electronic components which are susceptible to damage through lightning and electricity supply faults. It is therefore advised to use a power surge protector to avoid problems of this nature.

NOTE: The unit must be positioned so that the outlet and plug is accessible after installation.

PeVino

DOOR OPENING ANGLE AND DIMENSIONS



TURNING ON YOUR WINE COOLER

Plug in and switch on the unit by pressing the power button **for a few seconds**.

When you use the wine cooler for the first time (or restart the wine cooler after having it shut off for a long period), there will be a few degrees variance between the temperature you have selected and the one indicated on the LED display. This is normal and it is due to the length of the activation time. Once the wine cooler is running for a few hours everything will stabilize.

Important: If the unit is unplugged, power is lost, or turned off, wait 3 to 5 minutes before restarting the unit. The wine cooler will not start if you attempt to restart before this time delay.

OPERATING NOISES

To obtain the desired temperature settings, this wine cooler, like all wine coolers operating with compressors and fans, may produce the following types of noises.

The noises are normal and may occur as follows:

Gurgling and hissing sound - caused by the refrigerant flowing through the appliance's pipes and nozzles.

Cracking/popping sounds - resulting from the contraction and expansion of the refrigerant gas to produce cold.

Fan operating sound - to circulate the air inside the wine cooler.

PeVino

LOADING YOUR WINE COOLER

You may load your wine bottles in single or double rows while taking the following into consideration: If you do not have enough bottles to fill your wine cooler entirely, it is better to distribute the load evenly throughout the wine cooler so as to avoid “all on top” or “all below” type loads.

You can remove or relocate adjustable wooden shelves to accommodate larger type of bottles or increase the capacity of the cabinet by stacking the bottles up when necessary. (See: Removing shelves)

Keep small gap between the interior walls and the bottles to allow air circulation. Like an underground cellar air circulation is important to prevent mould and for a better homogeneous temperature within the cellar.



Do not overload your wine cooler.

Avoid obstructing the internal fans (located inside on the back panel of the wine cooler).

Avoid pulling the shelves outwards beyond the fixed position due to risk of the bottles from falling.

Do not pull out more than one loaded shelf at a time as this may cause the wine cooler to tilt forward.

Do not cover the wooden shelves with aluminium foil or other materials, as it will obstruct air circulation.

Do not move your wine cooler while it is loaded with bottles. This might distort the cabinet of the wine cooler.

After the first loading

Please note that depending on the loading and settings chosen it takes about 24 hours for the wine cooler to see the temperature stabilizing.

During this time the LED-temperature display seems to move erratically. This is normal and this process occurs whenever the setting is modified and/or whenever a large number of bottles are added to the cellar.

TEMPERATURE SETTINGS

Important: The LED-display indicates by default the actual internal air temperature.

The electrical circuit board of all models comes with memory function. All settings will return to the pre-set temperature after power is restored.

NOTICE!

It is important to understand that there is a difference between the air temperature inside the wine cooler and the actual temperature of the wine.


Once the temperature is set, it is strongly advised to let it settle and not adjusting it frequently. You will need to wait approximately 24 hours before noticing the effects of temperature adjustment due to the mass, volume and density of a full wine cooler.

The thermostat will maintain the temperature inside the wine cooler within a $\pm 2.5^{\circ}\text{C}$ range. But the thermal inertia of the wine and the glass is such that within this temperature range, the actual temperature of the wine will only fluctuate 0.5°C to 1°C .

PeVino

DISPLAY BOARD - OPERATING INSTRUCTIONS

PG300S-B-1



- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| ① Power on/off | ⑥ Temperature control DOWN |
| ② Function setting key | ⑦ Temperature setting display |
| ③ LED light on/off (°C/°F display) | ⑧ Measured temperature display |
| ④ Keyboard lock | ⑨ Average humidity display window |
| ⑤ Temperature control UP | ⑩ Functions display |

① Power on/off:

Standby mode: short press the button to turn the power on and the system starts.

Boot state: Press button for 3 seconds. The display ⑦ shows the countdown 3-2-1, and the power is turned off on the system.

② Function setting key:

To set the temperature, press this key. Press the ⑤ ⑥ buttons to achieve the desired temperature.

③ LED light on/off + °C/°F conversion:

Every click of button turns LED lights on or off.

Boot state: Press button for 3 seconds. The temperature displays ⑦ ⑧ will shift between indicating Celsius or Fahrenheit.

④ Keyboard lock:

Boot state: If the keyboard is not operated for more than 15 seconds it will automatically be locked. To unlock, press for 3 seconds.

PeVino

⑤ Temperature control UP:

To set the temperature, please press the function setting key ②. At every click, the temperature setting display ⑦ will rise by 1 degree.

⑥ Temperature control DOWN:

To set the temperature, please press the function setting key ②. At every click, the temperature setting display ⑦ will drop by 1 degree.

⑩ Functions display:



: Error code function.

If there is a functional problem, a code will show.
(The producer has a service manual with corresponding codes.)




: Heating indicator. When the system is heating, this icon will flash.



: Keyboard/display locked or unlocked.

For PG300D-B-2



- ① Power on/off
- ② Function setting key
- ③ LED light on/off (°C/°F display)
- ④ Keyboard lock
- ⑤ Temperature control UP
- ⑥ Temperature control DOWN

- ⑦ Upper zone - Display set and measured temperature.
- ⑧ Lower zone - Display set and measured temperature.
- ⑨ Display not in use on PG300D-B
- ⑩ Function display window

① Power key:

Standby mode: short press the button to turn the power on and the system starts.

Boot state: Press button for 3 seconds. The display ⑦ shows the countdown 3-2-1, and the power is turned off on the system.

PeVino

② Function setting key:

To set the temperature, press this key to select the temperature zone. Press the ⑤ ⑥ buttons to achieve the desired temperature.

③ LED light on/off + °C/°F conversion:

Every click of button turns LED lights on or off.

Boot state: Press button for 3 seconds. The temperature displays ⑦ ⑧ will shift between indicating Celsius or Fahrenheit.

④ Keyboard lock:

Boot state: If the keyboard is not operated for more than 15 seconds it will automatically be locked. To unlock, press for 3 seconds. ⑦ ⑧ after 5 seconds the temperature is displayed.

⑤ Temperature control UP:

To set the temperature, please press the function setting key ② to select the temperature zone. At every click, the corresponding zone's temperature display will rise by 1 degree.

⑥ Temperature control DOWN:

To set the temperature, please press the function setting key ② to select the temperature zone. At every click, the corresponding zone's temperature display will drop by 1 degree.

⑩ Functions display:



: Error code function.

If there is a functional problem, a code will show.
(The producer has a service manual with corresponding codes.)



: Heating indicator. When the system is heating, this icon will flash.



: Keyboard/display locked or unlocked.

IMPORTANT ABOUT WINE STORING TEMPERATURE

Your wine cooler is designed to guarantee optimum conditions for storing and/or serving your wines. Fine wines require long and gentle developments and need specific conditions in which to reach their full potential.

All wines mature optimally at the same ideal-temperature, which is a constant temperature set between 12°C to 14°C. This being said and as it is for natural cellars used by wine producers for long period of storage, it is not the exact temperature that is important, but its consistency. In other words, as long as the temperature of your wine cooler is constant (12°C - 14°C) your wines will be stored in perfect conditions.

Not all wines will improve over the years. Some should be consumed at an early stage (2 to 3 years) while others have tremendous ageing capability (50 and over). All wines have a peak window of maturity. Check with your wine merchant to get the relevant information.

PeVino

DEFROSTING - CONDENSATION - VENTILATION

This wine cooler is designed with an “Auto-cycle” defrost system. During “Off-cycle” the refrigerated surfaces of the wine cooler defrost automatically.

Defrost/condensation water from the storage compartment drains automatically and part of it goes into a drainage container, which is located at the back of the wine cooler next to the compressor. The heat is transferred from the compressor and evaporates any condensation that has collected in the container.

The wine cooler is equipped with a double-glazed door that has a third internal acrylic layer to minimize condensation on the glass door. The wine cooler is not totally sealed; fresh air admission is permitted through the drainpipe. Air is circulated through the cellar by means of a fan/fans and the hollow shelves.


Notes: During the refrigerating cycle, heat is given off and disperses through the external surfaces of the wine cooler. Avoid touching the surfaces during those cycles.

ADJUSTABLE WOODEN SHELVES

For easy access to the stored content, pull the shelves approximately 1/3 of its depth out of the rail compartment. These wine cabinets, however, are designed with a notch on each side of the shelf tracks to prevent bottles from falling.

When removing any of these shelves out of the rail compartment, tilt the shelf as per the diagram and simply pull out, or push in the shelf until it sits on the support brackets securely.

Shelf removal and installation:



Removal: On each railing lift or lower the levers (2) simultaneously and pull the shelf out from the railing (1).

Installation: Gently push the shelf to fit the railings following the arrow mark (3).

OPERATION ANOMALIES

Ensure and verify that there is power to the electrical supply plug by connecting another electrical appliance. Check fuse, if any. Make sure that the door is closed properly.

If your wine cooler appears to be malfunctioning, unplug it and contact your our after-sales service provider.

Any intervention on the cold circuit should be performed by a certified refrigeration professional who must carry out an inspection of the circuit sealing system. Similarly, any intervention on the electrical must should be performed by a qualified electrician.

Notes: Any intervention performed by a non-authorized person may lead to the warranty being annulled and void.



POWER FAILURES

In the event of a power interruption, all previous temperature settings are automatically preserved, and the system will revert to a pre-set temperature setting.

Most power failures are corrected within a short period of time. Loss of power for an hour or two will not affect the temperatures in the wine cooler. To avoid sudden change of temperature while the power is off, it is advised to avoid opening the door. For longer period of power failure, take steps to protect your wine.


TROUBLESHOOTING GUIDE

Common problems may easily be solved, saving you the cost of a possible service call. Please read carefully the instruction manual and revert to troubleshooting guide chart.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE
Wine cooler does not operate.	Not plugged in. The appliance is turned off. Current circuit breaker (RCD) activated, or the fuse is broken.
Wine cooler is not cold enough.	Check the temperature control setting. External environment may require a higher setting. The door is opened too often. The door is not closed completely. The door gasket does not seal properly.
Turns on and off frequently.	Room temperature is warmer than normal. Door is opened too often. Door is not closed completely. Temperature control is not set correctly. Door gasket does not seal properly.
The light does not work.	Not plugged in. Current circuit breaker (RCD) activated, or the fuse is broken. Bulb is out of order. The light button is "OFF".
Vibrations.	Check to assure that the wine cooler is level.
The wine cooler seems to make too much noise.	The rattling noise may come from the flow of the refrigerant, which is normal. As each cycle ends, you may hear gurgling sounds caused by the flow of refrigerant in the wine cooler. Contraction and expansion of the refrigerant gas may cause popping and crackling noises. The wine cooler is not level.
The door will not close properly.	The wine cooler is not level. The door was reversed and not properly installed. Gasket is faulty. (Magnet or rubber is damaged) Shelves are out of position.

PeVino

VINKØLESKAB BRUGSANVISNING



PeVino – PG300S-B-1

PeVino – PG300D-B-2

Disse vinkøleskabe er udelukkende fritstående!

WWW.PEVINO.COM



TAK FOR DIT KØB AF ET VINKØLESKAB FRA PEVINO.

**VENLIGST LÆS OG FØLG ALLE SIKKERHEDSREGLER OG
BETJENINGSINSTRUKTIONER FØR BRUG.**

BEMÆRK

Ændringer i dette dokument kan ske uden forudgående varsel.

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKSER

For at mindske risikoen for brand, elektrisk chok eller skader, når du bruger dit apparat, bedes du følge disse basale forholdsregler.

For at undgå at skade dørtætningen skal du sikre, at døren er helt åben, når hylderne trækkes ud på skinnerne.

Apparatet skal være placeret således, at stikket er tilgængeligt. Frigør ledningen. Flyt dit skab til dets endelige placering. Flyt ikke dit skab, mens det er fyldt med vin.

Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller en autoriseret elinstallatør.

Af sikkerhedsmæssige årsager og for at sikre vinkøleskabets optimale funktion skal alle vinkøleskabe have jordforbindelse og stå i perfekt vater på alle ledder og kanter.

Dette vinkøleskab er kun beregnet til opbevaring af vin.

ADVARSEL

IKKE børnevenligt! Kasserede eller efterladte apparater kan være farlige for børn, og du bør derfor bortskaffe det forsvarligt efter endt brug.

Før du smider dit gamle vinkøleskab væk: Tag døren af, så børn ikke nemt kan klatre inde i det. Tillad aldrig børn at betjene, lege med, eller kravle ind i apparatet.

Rengør aldrig dele af apparatet med brændbare væsker. Dampene kan udgøre en brand- eller eksplosionsrisiko. Opbevar eller brug ikke brændbare væsker i nærheden af dette eller andre apparater. Dampene kan udgøre en brand- eller eksplosionsrisiko.

GEM DENNE MANUAL TIL EVENTUELT SENERE BRUG

PeVino

INDEN TILSLUTNING OG OPFYLDNING AF VINKØLESKABET

Før du bruger dit vinkøleskab

- Fjern den ydre og indre emballage.
- Før du tilslutter vinkøleskabet til strømkilden, skal du lade det stå lodret i cirka 6 timer. Dette vil reducere muligheden for en funktionsfejl i kølesystemet.
- Rengør de indre overflader med en blød klud og lunkent vand.
- Ved udskiftning af lyskilden, vælg en lyskilde som passer med samme fatning, watt og mærkespænding som den eksisterende lyskilde. Sluk strømforsyningen, før du skifter lyskilden.

Installation af dit vinkøleskab

- Placér dit vinkøleskab på et gulv eller overflade, der er stærkt nok til at bære det, når det er fuldt læsset. Sørg for at vinkøleskabet står helt i vater, ved at justere benene under bunden.
- Placér vinkøleskabet væk fra direkte sollys og varmekilder (brændeovn, varmeapparat, radiator, osv.). Direkte sollys kan påvirke akrylovertrækket, og varmekilder kan forøge det elektriske forbrug.
- Ekstremt kolde omkringliggende temperaturer kan også forårsage, at enheden ikke virker ordentligt.
- Undgå at placere enheden i fugtige områder.
- Tilslut vinkøleskabet til en stikkontakt med jordforbindelse. Ethvert spørgsmål angående el bør rettes til en autoriseret elinstallatør.

Vær opmærksom på følgende:

- Opbevar vin i lukkede flasker.
- Overbelast ikke skabet.
- Åbn ikke døren, medmindre det er nødvendigt.
- Tildæk ikke hylder med aluminiumfolie eller andre hylde materialer, som kan forhindre luftcirkulation.
- Skulle vinkøleskabet stå ubrugt i længere perioder, foreslås det, efter en grundig rengøring, at lade døren stå på klem for at lade luften cirkulere indeni skabet for at undgå mulige dannelser af dug, mug eller lugt.
- Det medfølgende filter med aktivt kul (fjerner mug- og lugtgener), bør afmonteres mindst en gang om året og lægges til tørring / udluftning og gerne i solen.

AT STILLE VINKØLESKABET I VATER

ALLE vinkøleskabe skal stå i perfekt lod og vater, inden de fyldes med vinflasker. Dette vinkøleskab er udstyret med fire justerbare ben, som gør det nemt at stille skabet i perfekt niveau. Det anbefales at skrue de bagerts ben helt ind, og så justere de forreste ben til et perfekt lod og vater er opnået.




Vinkøleskabet har en tænd/sluk knap på kontrolpanelet (Power on/off). Vinkøleskabet skal tilsluttes standard 240 volt/10 A.

HUSK: Vinkøleskabet skal placeres så der er adgang til strømuttag efter installeringen.

PeVino

DØRÅBNING - VINKEL OG DIMENSIONER



OPSTART AF VINKØLESKABET

Tilslut og tænd for enheden ved at trykke på tænd/sluk-knappen nogle få sekunder.

Når du bruger vinkøleskabet for første gang (eller genstarter vinkøleskabet efter at have været slukket i lang tid), vil der være en få graders varians mellem den valgte temperatur og den, der er angivet på LED displayet. Dette er normalt, og det skyldes længden af aktiveringstiden. Når vinkøleskabet har kørt et par timer, vil alt stabilisere sig.

Vigtigt: Hvis vinkøleskabet har været slukket, frakoblet eller strømmen har været gået, vent 3 - 5 minutter, inden du genstarter det. Vinkøleskabet starter ikke, hvis du forsøger at genstarte før denne forsinkelse.

DRIFTSSTØJ

For at opnå de ønskede temperaturindstillinger kan dette vinkøleskab, som alle vinkøleskabe, der kører med kompressorer og ventilatorer, producere følgende typer lyde.

Lyde er normale og kan forekomme som følger:

Klukkende og hvæsende lyd - forårsaget af kølemidlet, der strømmer gennem systemets rør og dyser.

Knirkende/smældende lyde - sker som følge af sammentrækning og udvidelse af kølemiddelgassen for at producere kulde.

Blæsende lyd - blæsere sørger for at luften cirkulerer inde i vinkøleskabet.

PeVino

OPFYLDNING AF VINKØLESKABET

Du kan pakke dine vinflasker i enkelt- eller dobbeltrækker, mens du tager følgende i betragtning: Hvis du ikke har nok flasker til at fylde vinkøleskabet helt, er det bedre at fordele flaskerne jævnt i hele vinkøleskabet. Du kan fjerne eller flytte de justerbare træhylder så skabet kan rumme større flasker eller forøge kabinets kapacitet ved at stable flaskerne, hvis det er nødvendigt. (Se: Fjernelse af hylder)

Hold små mellemrum mellem de indvendige vægge og flaskerne for at luften kan cirkulere. Lige som en underjordisk (vin)kælder er luftcirkulationen vigtig for at forhindre skimmelsvamp og for at sikre en mere homogen temperaturfordeling i hele kælderen.



Overbelast ikke dit vinkøleskab.

Undgå at spærre ventilatorerne (placeret inde bagerst i vinkøleskabet).

Undgå at trække hylderne længere ud end den faste stilling på grund af risiko for, at tabe flaskerne.

Træk ikke mere end en fuldt lastet hylde ad gangen, da dette kan få vinkøleskabet til at vippe fremover.

Tildæk ikke hylderne med aluminiumsfolie eller andre materialer, da det vil forhindre luftcirkulationen.

Flyt ikke dit vinkøleskab, mens det er fyldt med flasker. Dette kan forvride vinkøleskabets kabinet.

Efter den første opfyldning

Bemærk, at afhængigt af opfyldning og valgte indstillinger tager det omkring 24 timer for at temperaturen stabiliserer sig i vinkøleskabet. I løbet af denne tid vil LED-temperaturvisningen se ud til at bevæge sig uregelmæssigt. Dette er normalt, og det sker, når indstillingen ændres og/eller når der fyldes et stort antal flasker i vinkøleskabet.

INDSTILLING AF TEMPERATUR

Vigtigt: LED-displayet angiver som standard den faktiske lufttemperatur inde i skabet.

Printkortet på alle modeller kommer med hukommelsesfunktion. Alle indstillinger vender tilbage til den forindstillede temperatur, når strømmen er genoprettet.

BEMÆRK!

Det er vigtigt at forstå, at der er en forskel mellem lufttemperaturen inde i vinkøleskabet og vinens faktiske temperatur.


Når temperaturen er indstillet, anbefales det kraftigt at lade den etablere sig og ikke justere den ofte. Forvent at vente ca. 24 timer inden du bemærker effekten af temperaturjustering på grund af massen, volumen og densiteten af et fuldt vinkøleskab.

Termostaten holder temperaturen inde i vinkøleskabet inden for et område på +/- 2,5°C. Men den termiske inertie af vinen og glasset er sådan, at den faktiske temperatur i vinen inden for dette temperaturområde bevæger sig i intervallet 0,5°C til 1°C.

PeVino

DISPLAY - BRUGSVEJLEDNING

PG300S-B-1



- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ① Tænd/sluk | ⑥ Temperaturjustering NED |
| ② Indstillinger | ⑦ Temperaturindstilling display |
| ③ LED-lys tænd/sluk (°C/°F display) | ⑧ Målt temperatur display |
| ④ Displaylås | ⑨ Viser gennemsnitlig luftfugtighed |
| ⑤ Temperaturjustering OP | ⑩ Funktionsdisplay |

① Tænd/sluk:

For at tænde: Tryk, strømmen tændes, og systemet starter.

For at slukke: Tryk og hold nede i 3 sekunder. Displayet ⑦ tæller ned 3-2-1, strømmen slukkes og systemet stopper.

② Indstillinger:

Til at indstille temperaturen. Tryk på ⑤ og ⑥ for at sætte den ønskede temperatur.

③ LED lys tænd/sluk + visning i °C/°F:

Hvert klik tænder eller slukker lyset i skabet.

Tryk knappen i 3 sekunder. Temperatur-displayene ⑦ ⑧ vil skifte visning i enten Celsius eller Fahrenheit.

④ Displaylås:

Hvis displayet ikke er i brug, låses det automatisk efter 15 sekunder. Hold knappen nede 3 sekunder for at låse op.

⑤ Temperaturjustering OP:

Tryk på indstillinger ② for at indstille temperaturen. Ved hvert klik vil temperaturindstillingen på displayet ⑦ stige med 1 grad.

PeVino

⑥ Temperaturjustering NED:

Tryk på indstillinger ② for at indstille temperaturen. Ved hvert klik vil temperaturindstillingen på displayet ⑦ falde med 1 grad

⑩ Funktionsdisplay:



: Fejlmelding. Ved systemfejl lyser en kode, som producenten kan bruge til fejlfinding.




: Opvarmning. Hvis det indbyggede varmelegeme går i gang, lyser dette ikon.



: Display låst eller åbent.

For PG300D-B-2



① Tænd/sluk

② Indstillinger

③ LED-lys tænd/sluk (°C/°F display)

④ Displaylås

⑤ Temperaturjustering OP

⑥ Temperaturjustering NED

⑦ Øvre zone - Display til indstilling og visning af temperatur.

⑧ Nedre zone - Display til indstilling og visning af temperatur.

⑨ Ikke i brug på PG300D-B

⑩ Funktionsdisplay

① Tænd/sluk:

For at tænde: Tryk, strømmen tændes, og systemet starter.

For at slukke: Tryk og hold nede i 3 sekunder. Displayet ⑦ tæller ned 3-2-1, strømmen slukkes og systemet stopper.

② Indstillinger:

Til at indstille temperaturen. Tryk på ⑤ og ⑥ for at sætte den ønskede temperatur.

PeVino

③ LED lys tænd/sluk + visning i °C/°F:

Hvert klik tænder eller slukker lyset i skabet.

Tryk knappen i 3 sekunder. Temperatur-displayene ⑦ ⑧ vil skifte visning i enten Celsius eller Fahrenheit.

④ Displaylås:

Hvis displayet ikke er i brug, låses det automatisk efter 15 sekunder. Hold knappen nede 3 sekunder for at låse op. ⑦ ⑧ efter 5 sekunder vises temperaturen igen.

⑤ Temperaturjustering OP:

Tryk på indstillinger ② for at vælge temperaturzone. Ved hvert klik vil temperaturindstillingen på den aktuelle zones display stige med 1 grad.

⑥ Temperaturjustering NED:

Tryk på indstillinger ② for at vælge temperaturzone. Ved hvert klik vil temperaturindstillingen på den aktuelle zones display falde med 1 grad.

⑩ Funktionsdisplay:



: Fejlmelding. Ved systemfejl lyser en kode, som producenten kan bruge til fejlfinding.



: Opvarmning. Hvis det indbyggede varmelegeme går i gang, lyser dette ikon.



: Display låst eller åbent

VIGTIGT VEDRØRENDE OPBEVARINGSTEMPERATUR FOR VIN

Dit vinkøleskab er designet til at sørge for optimale betingelser for opbevaring og/eller servering af dine vine. Fin vin kræver lang og stabil udvikling og har brug for særlige forhold for at nå det fulde potentiale.

Alle vine modner optimalt ved den samme ideal-temperatur, som er en konstant temperatur mellem 12°C og 14°C. Når dette er sagt, og som det er tilfældet ved naturlige vinkældre der anvendes af vinproducenter til længere tids vinopbevaring, er det ikke den nøjagtige temperatur, der er vigtig, men dens konsistens. Med andre ord, så længe temperaturen på din vinkøler er konstant (12°C - 14°C), bliver dine vine opbevaret under perfekte forhold.

Ikke alle vine vil forbedre sig gennem årene. Nogle bør nydes unge (2 til 3 år), mens andre har et enormt lagringspotentiale (50 år og længere). Alle vine har et optimalt modenhedsvindue. Tal med din vinhandler for at få den bedste vejledning.

PeVino

AFRIMNING - KONDENS - VENTILATION

Dette vinkøleskab er designet med et "Auto-cycle" afrimningssystem. Under "Off-cycle" afrimes kølefladerne af vinkøleren automatisk.

Afrimning/kondensvand fra opbevaringsrummet afløber automatisk, og en del af det går i en afløbsbeholder, som er placeret på bagsiden af vinkøleskabet ved siden af kompressoren. Varmen overføres fra kompressoren og fordampes eventuel kondens, som er opsamlet i beholderen.


Vinkøleskabet er udstyret med en dobbeltglasdør, der har et tredje indre akryllag for at minimere kondens på glassdøren. Vinkøleskabet er ikke fuldstændigt forseglet; friskluft adgang sker gennem afløbsrøret. Luft cirkuleres gennem skabet ved hjælp af en ventilator og hyldernes lameller.

Bemærk: Under kølecyklussen afgives varme, der udledes gennem vinkøleskabets ydre overflader. Undgå at røre overfladerne under disse cyklusser.

JUSTERBARE TRÆHYLDER

For nem adgang til de opbevarede flasker skal du trække hylderne ca. 1/3 af dybden ud af skinnen. Disse vinkøleskabe er dog udformet med et hak på hver side af hyldeskinne for at forhindre flasker i at tippe ud. Når du fjerner en hylde fra skinnen, skal du vippe hylden som vist i diagrammet og blot trække ud eller sætte hylderne tilbage i, indtil den sidder sikkert på støttebeslagene. For at undgå skade på dørpakningen skal du sørge for, at døren er helt åben, når du trækker hylderne ud.

Påsætning og afmontering af hylde:



Fjerne en hylde: Løft eller tryk palen i siden af skinnen i hver side (2) samtidig med at du hiver hylden ud af skinnen (1).

Isæt en hylde: Stille og roligt sættes hylden på plads i skinnerne som vist ved at følge pilene (3).

DRIFTSFORSTYRRELSER

Sørg for, at der er strøm til stikkontakten ved at tilslutte et andet el-apparat. Kontrollér sikringen, hvis muligt.

Sørg for, at døren er lukket korrekt.

Hvis dit vinkøleskab synes at være defekt, skal du tage det ud af stikket og kontakte dit salgssted. Ethvert arbejde på det kolde kredsløb skal udføres af en autoriseret køleprofessionel, som skal foretage en inspektion af kredsløbsforseglingen. Tilsvarende skal ethvert arbejde på det elektriske system udføres af en autoriseret elektriker.

Bemærk: Al arbejde udført af ikke-autoriserede personer kan resultere i at garantien bortfalder.



STRØMAFBRUD OG -FORSTYRRELSER

I tilfælde af strømafbrydelse bevares alle tidligere temperaturindstillinger automatisk, og systemet vender tilbage til en forudindstillet temperaturindstilling.

De fleste strømfejl korrigeres inden for en kort periode. Tab af strøm i en time eller to vil ikke påvirke temperaturerne i vinkøleskabet. For at undgå en pludselig temperaturændring, mens strømmen er slukket, anbefales det at undgå at åbne døren. Ved længere tid med strømsvigt skal du træffe foranstaltninger for at beskytte din vin.


FEJLFINDINGSGUIDE

De fleste almindelige problemer kan nemt løses, hvilket sparer dig for omkostningerne ved et eventuelt serviceopkald. Læs venligst brugsanvisningen nøje, og vend tilbage til fejlfindingsguiden.

PROBLEM	MULIG ÅRSAG
Vinkøleskab kører ikke.	Ikke tilsluttet strøm. Vinkøleskabet er slukket. HFI-relæet er slået til eller sikringen er gået.
Vinkøleskab køler ikke nok.	Check temperaturindstillingen. Ydre omgivelser kan skabe andet behov for ændring af indstillinger. Døren åbnes for ofte. Døren er ikke ordentligt lukket. Dørpakningen forsegler ikke ordentligt.
Tænder og slukker for ofte.	Rumtemperaturen er varmere end normalt. Døren åbnes for ofte. Døren er ikke ordentligt lukket. Dørpakningen forsegler ikke ordentligt. Temperaturkontrollen er ikke indstillet korrekt.
Lyset virker ikke.	Ikke tilsluttet strøm. Vinkøleskabet er slukket. HFI-relæet er slået til eller sikringen er gået. Pæren er i stykker. Lyset er slukket på displayet.
Vibrationer	Sørg for at vinkøleskabet står i perfekt lod og vater.
Vinkøleskabet ser ud til at støje for meget.	Den raslende lyd kan skyldes cirkuleringen af kølegas, hvilket er helt normal. Ved slutningen af hver kølecyklus kan der opstå en klukkende lyd pga. kølevæsken i systemet. Knirkende/smældende lyde - sker som følge af sammentrækning og udvidelse af kølemiddelgassen for at producere kulde. Vinkøleskabet er ikke i perfekt vater. Vinkøleskabet kan ikke komme af med varmen pga. manglende ventilation, og det skal derfor arbejde mere for at producere kulde.,
Døren vil ikke lukke ordentligt.	Vinkøleskabet er ikke i perfekt vater. Døren var ikke vendt eller monteret ordentligt. Fejl i dørens pakning. (Magnet eller gummi defekt) Hylder ikke på plads og blokerer døren.

PeVino

WEINKÜHLSCHRANK BEDIENUNGSANLEITUNG



PeVino – PG300S-B-1

PeVino – PG300D-B-2

Diese Weinkühlschränke sind ausschließlich freistehend!

WWW.PEVINO.COM



DANKE FÜR IHREN KAUF EINES WEINKÜHLSCHRANKS VON PEVINO.

**BITTE LESEN UND BEFOLGEN SIE VOR DER NUTZUNG ALLE
SICHERHEITSREGELN UND BEDIENUNGSANWEISUNGEN.**

ACHTUNG

Änderungen in diesem Dokument können ohne Vorankündigung erfolgen.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Um bei der Verwendung des Geräts die Gefahr von Brand, elektrischen Schlägen oder Schäden zu minimieren, müssen Sie diese grundlegenden Verhaltensregeln beachten.

Um die Dichtung der Tür nicht zu beschädigen, müssen Sie sicherstellen, dass die Tür komplett geöffnet ist, wenn die Regalböden auf den Schienen herausgezogen werden.

Das Gerät muss so platziert sein, dass der Stecker zugänglich ist. Den Stecker herausziehen. Den Schrank auf die gewünschte Position verschieben. Den Schrank nicht verschieben, während er mit Weinflaschen befüllt ist.

Falls das Kabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder einem Elektriker ausgetauscht werden.

Aus Sicherheitsgründen und für eine optimale Funktion müssen alle Weinkühlschränke eine aktive Erdung besitzen und an allen Seiten genau waagrecht und senkrecht ausgerichtet sein.

Dieser Weinkühlschrank ist ausschließlich zum Kühlen von Wein konzipiert.

ACHTUNG

NICHT kinderfreundlich! Defekte oder hinterlassene Geräte können für Kinder eine Gefahrenquelle darstellen. Deshalb sollten sie fachgerecht entsorgt werden, wenn sie nicht mehr verwenden werden können.

Vor dem Entsorgen des alten Weinkühlschranks: Bauen Sie die Tür ab, damit die Kinder nicht hineinklettern können. Kinder dürfen keinesfalls das Gerät bedienen, damit spielen oder hineinkriechen.

Die Geräteteile dürfen keinesfalls mit brennbaren Flüssigkeiten gereinigt werden. Die Dämpfe können ein Brand- oder Explosionsrisiko darstellen. Brennbare Flüssigkeiten dürfen nie in der Nähe dieses oder anderer Geräte gelagert oder verwendet werden. Die Dämpfe können ein Brand- oder Explosionsrisiko darstellen.

**H EBEN SIE DIESE ANLEITUNG ZUR EVENTUELLEN SPÄTEREN
VERWENDUNG AUF**

PeVino

VOR DEM ANSCHLIESSEN UND BEFÜLLEN DES WEINKÜHLSCHRANKS

Vor der Nutzung des Weinkühlschranks

- Die Innen- und Außenverpackung entfernen.
- Vor dem Anschluss des Geräts an die Stromzufuhr muss es ca. 6 Stunden lang aufrecht stehen. So wird das Risiko eines Funktionsfehlers im Kühlsystem reduziert.
- Die Innen-Oberflächen mit lauwarmem Wasser und einem weichen Tuch reinigen.
- Beim Austausch des Leuchtmittels muss die neue Leuchtquelle dieselbe Fassung, Wattzahl und Spannung aufweisen wie die alte. Vor dem Austausch des Leuchtmittels die Stromzufuhr unterbrechen.

Installation des Weinkühlschranks

- Der Weinkühlschrank muss auf einem Untergrund oder einer Oberfläche angebracht werden, die stark genug ist, wenn das Gerät komplett beladen ist. Achten Sie darauf, dass der Weinkühlschrank komplett waagerecht steht, indem Sie die Beine unter dem Boden justieren.
- Der Weinkühlschrank darf nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden oder in der Nähe von Wärmequellen stehen (Herd, Heizelement, Heizkörper usw.). Direkte Sonneneinstrahlung kann den Acrylüberzug beschädigen, und die Wärmequellen können den Stromverbrauch erhöhen.
- Extrem niedrige Umgebungstemperaturen können ebenfalls zu einer Fehlfunktion des Geräts führen.
- Das Gerät darf nicht in eine feuchte Umgebung gestellt werden.
- Den Weinkühlschrank an eine Steckdose anschließen. Alle Fragen bezüglich des Stroms müssen an einen autorisierten Elektroinstallateur gerichtet werden.

Bitte beachten Sie Folgendes:

- Den Wein in geschlossenen Flaschen aufbewahren.
- Den Schrank nicht übermäßig belasten.
- Die Tür nur bei Bedarf öffnen.
- Die Regalböden nicht mit Alufolie oder anderem Regalmaterial bekleiden, was die Luftzirkulation beeinträchtigen kann.
- Falls der Weinkühlschrank für längere Zeit nicht genutzt wird, sollte nach einer gründlichen Reinigung die Tür einen spaltbreit aufstehen, damit die Luft im Schrank zirkulieren kann. So wird die Bildung von Feuchtigkeit, Schimmel und unangenehmen Gerüchen verhindert.
- Der mitgelieferte Aktivkohlefilter (entfernt Schimmel und unangenehme Gerüche) sollte mindestens einmal pro Jahr demontiert und zum Trocknen/Lüften in die Sonne gelegt werden.

DEN WEINKÜHLSCHRANK WAAGERECHT UND SENKRECHT AUSRICHTEN

ALLE Weinkühlschränke müssen genau waagerecht und senkrecht aufgestellt sein, bevor sie mit Weinflaschen befüllt werden. Dieser Weinkühlschrank ist mit vier verstellbaren Füßen versehen, mit denen der Schrank ganz einfach ausgerichtet werden kann. Es wird empfohlen, die hinteren Füße zunächst komplett festzuschrauben, um danach die vorderen Füße zu justieren, bis der Schrank komplett gerade steht.




Der Weinkühlschrank hat am Bedienpanel einen Ein- und Ausschalter (Power on/off). Der Weinkühlschrank muss standardmäßig mit 240 Volt/10 A angeschlossen werden.

ACHTUNG: Der Weinkühlschrank muss so platziert werden, dass nach der Installation die Stromzufuhr zugänglich ist.

PeVino

TÜRÖFFNUNG - WINKEL UND ABMESSUNGEN



START DES WEINKÜHLSCHRANKS

Das Gerät anschließen und durch das Betätigen des Ein- und Ausschalters für einige Sekunden einschalten. Wenn der Weinkühlschrank zum ersten Mal in Betrieb genommen oder nach einem langen Zeitraum neu gestartet wird, werden in den ersten Betriebsstunden einige Grade Differenz zwischen der gewählten Temperatur und der auf dem LED-Display angezeigten Temperatur auftreten. Dies ist normal und durch die Länge der Aktivierungsdauer begründet. Wenn der Weinkühlschrank einige Stunden lang in Betrieb gewesen ist, wird sich dies stabilisieren.

Wichtig: Falls die Stromzufuhr zum Weinkühlschrank unterbrochen worden ist, der Strom ausfällt oder abgeschaltet wird, müssen Sie vor einem erneuten Hochfahren 3-5 Minuten lang warten. Der Weinkühlschrank wird nicht gestartet, falls Sie vor dieser Verzögerung einen Neustart versuchen.

BETRIEBSGERÄUSCHE

Um die gewünschten Temperatureinstellungen zu erzielen, kann dieser Weinkühlschrank folgende Arten von Geräuschen produzieren (wie alle Weinkühlschränke mit Kompressor und Gebläse):

Geräusche sind normal und können folgendermaßen auftreten:

Gluckernde und zischende Geräusche - verursacht vom Kühlmittel, das durch die Rohre und Düsen des Systems strömt.

Knackende/schnalzende Geräusche - Folge des Zusammenziehens und Erweiterns des Kühlmittelgases, um Kälte zu produzieren.

Windgeräusch - das Gebläse sorgt für die Luftzirkulation im Weinkühlschrank

BEFÜLLEN DES WEINKÜHLSCHRANKS

Sie können die Weinflaschen ein- oder doppelreihig einlegen, während Sie dabei Folgendes beachten: Falls nicht ausreichend viele Flaschen zum kompletten Befüllen des Weinkühlschranks zur Verfügung stehen, ist es besser, die Flaschen gleichmäßig im Weinkühlschrank zu verteilen. Sie können die verstellbaren Holzeinlegeböden entfernen oder verschieben, so dass im Schrank Platz für größere Flaschen ist. Bei Bedarf können Sie auch die Platzkapazität erweitern, indem Sie die Flaschen stapeln. (Siehe: Entfernen von Regalböden)

Für kleine Zwischenräume zwischen den Innenwänden und Flaschen sorgen, damit die Luft zirkulieren kann. Wie in einem unterirdischen (Wein)keller ist die Luftzirkulation wichtig, um die Bildung von Schimmelpilz zu verhindern und um eine gleichmäßigere Temperaturverteilung im gesamten Keller zu gewährleisten.



Den Weinkühlschrank nicht übermäßig belasten.

Die Gebläse nicht versperren (sie befinden sich hinten im Weinkühlschrank).

Die Regalböden nach Möglichkeit nicht länger als bis zur eingerasteten Position herausziehen, damit die Flaschen nicht herauszufallen.

Nicht mehr als einen voll ausgelasteten Regalboden zur Zeit herausziehen, da ansonsten das Gerät nach vorne kippen kann.

Die Regalböden nicht mit Alufolie oder anderen Materialien bekleiden, da dies die Luftzirkulation beeinträchtigen kann.

Den Weinkühlschrank nicht verschieben, während er mit Weinflaschen befüllt ist. Dadurch kann das Gehäuse des Weinkühlschranks verformt werden.

Nach dem ersten Befüllen

Je nach Beladung und den gewählten Einstellungen dauert es etwa 24 Stunden, bis sich die Temperatur im Weinkühlschrank stabilisiert. Während dieser Zeit scheint es, als ob sich die LED-Temperaturanzeige unregelmäßig bewegt. Das ist normal und geschieht, wenn die Einstellung geändert und/oder viele Flaschen in den Weinkühlschrank gelegt werden.

EINSTELLUNG DER TEMPERATUR

Wichtig: Das LED-Display gibt standardmäßig die reelle Lufttemperatur im Schrank an.

Die Leiterplatte in allen Modellen ist mit einer Speicherfunktion versehen. Alle Einstellungen werden auf die im Voraus eingestellte Temperatur zurückgesetzt, wenn die Stromzufuhr wiederhergestellt ist.

ACHTUNG!

Es ist wichtig zu verstehen, dass ein Unterschied zwischen der Lufttemperatur im Weinkühlschrank und der realen Temperatur des Weins besteht.


Wenn die Temperatur eingestellt ist, wird dringend empfohlen, dass diese sich etablieren kann und nicht zu oft verstellt wird. Sie sollten eine ca. 24-stündige Wartezeit einkalkulieren, bis sich der Effekt der Temperaturanpassung bemerkbar macht. Dies liegt an der Masse, dem Volumen und der Dichte eines vollen Weinkühlschranks.

Der Thermostat hält die Temperatur im Weinkühlschrank in einem Bereich von $\pm 2,5^{\circ}\text{C}$. Durch die thermische Trägheit des Weins und des Glases bewegt sich die tatsächliche Temperatur im Wein innerhalb dieses Temperaturbereichs im Intervall von $0,5^{\circ}\text{C}$ bis 1°C .

PeVino

DISPLAY - BEDIENUNGSANLEITUNG

PG300S-B-1



- ① Ein / Aus
- ② Einstellungen
- ③ LED-Licht ein/aus (°C-/°F-Display)
- ④ Displayverriegelung
- ⑤ Temperatureinstellung NACH OBEN
- ⑥ Temperatureinstellung NACH UNTEN
- ⑦ Temperatureinstellung Display
- ⑧ Display gemessene Temperatur
- ⑨ Zeige durchschnittliche Luftfeuchtigkeit
- ⑩ Funktionsdisplay

① Ein/Aus:

Zum Einschalten: Drücken; der Strom wird eingeschaltet und das System wird gestartet.

Zum Ausschalten: 3 Sekunden lang gedrückt halten. Auf dem Display ⑦ wird gezählt: 3-2-1. Der Strom wird ausgeschaltet und das System wird gestoppt.

② Einstellungen:

Zum Einstellen der Temperatur. Auf ⑤ und ⑥ drücken, um die gewünschte Temperatur einzustellen.

③ Das LED-Licht wird ein- bzw. ausgeschaltet + Anzeige von °C/°F:

Bei jedem Klick wird das Licht im Schrank ein- oder ausgeschaltet.

Den Schalter 3 Sekunden gedrückt halten. Die Temperatur-Displays ⑦ ⑧ ändern die Anzeige in entweder Celsius oder Fahrenheit.

④ Displayverriegelung:

Falls das Display nicht verwendet wird, wird es automatisch nach 15 Sekunden verriegelt. Den Schalter 3 Sekunden gedrückt halten, um zu entriegeln.

PeVino

⑤ Temperatureinstellung NACH OBEN:

Auf Einstellungen ② drücken, um die Temperatur einzustellen. Bei jedem Klick steigt die Temperatureinstellung auf dem Display ⑦ um 1 Grad.

⑤ Temperatureinstellung NACH UNTEN:

Auf Einstellungen ② drücken, um die Temperatur einzustellen. Bei jedem Klick fällt die Temperatureinstellung auf dem Displayzähler ⑦ um 1 Grad.

⑩ Funktionsdisplay:



: Fehlermeldung Bei Systemfehlern leuchtet ein Code, den der Produzent zur Fehlerfindung heranziehen kann.




: Aufwärmen Wenn der integrierte Heizkörper aktiviert wird, leuchtet dieses Symbol.



: Display verriegelt oder offen.

PG300D-B-2



① Ein / Aus

② Einstellungen

③ LED-Licht ein/aus (°C-/°F-Display)

④ Displayverriegelung

⑤ Temperatureinstellung NACH OBEN

⑥ Temperatureinstellung NACH UNTEN

⑦ Obere Zone - Display zur Einstellung und Anzeige der Temperatur.

⑧ Untere Zone - Display zur Einstellung und Anzeige der Temperatur.

⑨ Am PG300D-B nicht angewandt.

⑩ Funktionsdisplay

① Ein/Aus:

Zum Einschalten: Drücken; der Strom wird eingeschaltet und das System wird gestartet.

Zum Ausschalten: 3 Sekunden lang gedrückt halten. Auf dem Display ⑦ wird gezählt: 3-2-1. Der Strom wird ausgeschaltet und das System wird gestoppt.

PeVino

② Einstellungen:

Zum Einstellen der Temperatur. Auf ⑤ und ⑥ drücken, um die gewünschte Temperatur einzustellen.

③ Das LED-Licht wird ein- bzw. ausgeschaltet + Anzeige von °C/°F:

Bei jedem Klick wird das Licht im Schrank ein- oder ausgeschaltet.

Den Schalter 3 Sekunden gedrückt halten. Die Temperatur-Displays ⑦ ⑧ ändern die Anzeige in entweder Celsius oder Fahrenheit.

④ Displayverriegelung:

Falls das Display nicht verwendet wird, wird es automatisch nach 15 Sekunden verriegelt. Den Schalter 3 Sekunden gedrückt halten, um zu entriegeln.

⑤ Temperatureinstellung NACH OBEN:

Auf Einstellungen ② drücken, um die Temperaturzone auszuwählen. Bei jedem Klick steigt die Temperatureinstellung auf dem Display der aktuellen Zone um 1 Grad.

⑥ Temperatureinstellung NACH UNTEN:

Auf Einstellungen ② drücken, um die Temperaturzone auszuwählen. Bei jedem Klick fällt die Temperatureinstellung auf dem Display der aktuellen Zone um 1 Grad.

⑩ Funktionsdisplay:



: Fehlermeldung Bei Systemfehlern leuchtet ein Code, den der Produzent zur Fehlerfindung heranziehen kann.



: Aufwärmen Wenn der integrierte Heizkörper aktiviert wird, leuchtet dieses Symbol.



: Display verriegelt oder offen.

WICHTIG ZUR LAGERUNGSTEMPERATUR VON WEIN

Ihr Weinkühlschrank ist gemacht, um die optimalen Bedingungen zum Lagern und/oder Servieren Ihrer Weine zu bieten. Gute Weine setzen eine lange und stabile Reifung voraus und erfordern besondere Bedingungen, um ihr volles Potenzial zu entfalten.

Alle Weine reifen optimal bei derselben Ideal-Temperatur, welche eine konstante Temperatur zwischen 12 °C und 14 °C ist. Wie bei natürlichen Weinkellern, die von Winzern zur Langzeitlagerung von Wein verwendet werden, ist nicht die präzise Temperatur ausschlaggebend, sondern deren Konsistenz. Mit anderen Worten: solange die Temperatur des Weinkühlschranks konstant ist (12 °C - 14 °C), werden Ihre Weine unter idealen Bedingungen gelagert.

Nicht alle Weine werden mit den Jahren besser. Einige sollten jung (2 bis 3 Jahre) genossen werden, während andere ein enorm langes Lagerpotenzial besitzen (50 Jahre und mehr). Alle Weine haben ein optimales Reifefenster. Lassen Sie sich hierzu vom Weinhändler Ihres Vertrauens beraten.

ABTAUEN - KONDENSATBILDUNG - BELÜFTUNG

Dieser Weinkühlschrank ist mit einem „Auto-cycle“-Abtausystem ausgestattet. Bei „Off-cycle“ werden die Kühlflächen des Weinkühlers automatisch abgetaut.

Die abgetaute Flüssigkeit/das Kondenswasser läuft automatisch ab, und ein Teil davon wird im Abflussbehälter aufgefangen, der sich auf der Rückseite des Weinkühlschranks neben dem Kompressor befindet. Die Wärme wird vom Kompressor abgeleitet und verdampft gegebenenfalls Kondenswasser, was im Behälter aufgefangen wird.

Der Weinkühlschrank ist mit einer doppelten Glastür ausgestattet, die mit einer innenliegenden Acrylschicht versehen ist, um die Kondensatbildung an der Glastür zu minimieren. Der Weinkühlschrank ist nicht komplett versiegelt; die Frischluftzufuhr erfolgt über das Abflussrohr. Die Luft wird mithilfe eines Gebläses und durch die Lamellen an den Regalböden im Schrank verteilt.


Achtung: Während des Kühlzyklus wird Wärme abgesondert, die über die äußeren Oberflächen des Weinkühlschranks abgeleitet wird. Während dieser Zyklen die Oberflächen nach Möglichkeit nicht berühren.

JUSTERBARE TRÆHYLDER

Für einen einfachen Zugriff auf die gelagerten Flaschen werden die Regalböden zu ca. 1/3 auf der Schiene herausgezogen. Diese Weinkühlschränke haben jedoch auf beiden Seiten der Regalbodenschienen eine Sperrvorrichtung, so dass die Flaschen nicht herauskippen.

Wenn ein Regalboden aus der Schiene herausgenommen werden soll, muss der Regalboden wie abgebildet angekippt und lediglich herausgezogen werden. Alternativ muss der Regalboden wieder hineingesetzt werden, bis er sicher auf den Stützhalterungen befestigt ist. Um Schäden an der Türdichtung zu vermeiden, müssen Sie sicherstellen, dass die Tür komplett geöffnet ist, wenn die Regalböden hinausgezogen werden.

Einsetzen und Demontage des Regalbodens:



Einen Regalboden entfernen: Den Keil an den Seiten der Schiene anheben oder drücken ②. Gleichzeitig den Regalboden aus der Schiene heben ①.

Einen Regalboden einsetzen: Den Regalboden langsam und vorsichtig in Pfeilrichtung in die Schiene einsetzen ③.



BETRIEBSSTÖRUNGEN

Überprüfen Sie, dass die Steckdose intakt ist, indem Sie ein anderes elektrisches Gerät einstecken. Kontrollieren Sie, falls möglich, die Sicherungen. Achten Sie darauf, dass die Tür korrekt geschlossen ist.

Falls Sie einen Defekt am Weinkühlschrank vermuten, müssen Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen und die Vertriebsstelle kontaktieren. Jedwede Arbeit am Kältekreislauf muss von einem autorisierten Kältetechniker durchgeführt werden. Dieser Spezialist muss eine Inspektion der Kreislaufversiegelung vornehmen. Dementsprechend müssen alle Formen der Arbeit am elektrischen System von einem autorisierten Elektriker vorgenommen werden.

Achtung: *Jedwede Arbeit, die von nicht-autorisierten Personen ausgeführt worden ist, kann dazu führen, dass die Garantie erlischt.*

STROMAUSFALL UND –UNTERBRECHUNGEN

Bei einem Stromausfall werden alle früheren Temperatureinstellungen automatisch gespeichert, und das System kehrt zur vorherigen Temperatureinstellung zurück.

Die meisten Stromfehler werden kurzfristig korrigiert. Ein ein- oder zweistündiger Stromausfall hat keinen Einfluss auf die Temperatur im Weinkühlschrank. Um eine plötzliche Temperaturänderung während der fehlenden Stromzufuhr zu vermeiden, wird empfohlen, die Tür nicht zu öffnen. Bei einem längerfristigen Stromausfall müssen Maßnahmen getroffen werden, um den Wein zu schützen.



ANLEITUNG ZUR FEHLERFINDUNG

Die meisten gewöhnlichen Probleme lassen sich leicht lösen, so dass Sie Kosten sparen können, die durch einen Serviceanruf entstehen würden. Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung gründlich durch und kommen Sie zur Anleitung zur Fehlerfindung zurück.

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE
Der Weinkühlschrank funktioniert nicht	Es ist kein Strom angeschlossen. Der Weinkühlschrank ist ausgeschaltet. Das Relais ist ausgeschaltet oder eine Sicherung ist defekt.
Der Weinkühlschrank kühlt nicht ausreichend.	Überprüfen Sie die Temperatureinstellung. Die Außenumgebung kann Anlass zu einer Änderung der Einstellungen geben. Die Tür wird zu häufig geöffnet Die Tür ist nicht ganz geschlossen. Die Türdichtung ist nicht komplett dicht.
Zu häufiges Ein- und Ausschalten.	Die Raumtemperatur ist höher als gewöhnlich. Die Tür wird zu häufig geöffnet Die Tür ist nicht ganz geschlossen. Die Türdichtung ist nicht komplett dicht. Der Temperaturkontrolle ist nicht korrekt eingestellt.
Das Licht funktioniert nicht.	Es ist kein Strom angeschlossen. Der Weinkühlschrank ist ausgeschaltet. Das Relais ist ausgeschaltet oder eine Sicherung ist defekt. Die Lichtquelle ist kaputt. Das Licht ist am Display ausgeschaltet.
Vibrationen	Sorgen Sie dafür dass der Weinkühlschrank optimal waagrecht und senkrecht ausgerichtet ist.
Der Weinkühlschrank scheint zu viele Geräusche zu verursachen.	Ein rasselndes Geräusch kann vom Zirkulieren des Kühlgases stammen, was völlig normal ist. Am Ende eines jeden Kühlzyklus können wegen der Kühlflüssigkeit im System gluckernde Geräusche auftreten. Knackende/schnalzende Geräusche - Folge des Zusammenziehens und Erweiterns des Kühlmittelgases, um Kälte zu produzieren. Der Weinkühlschrank steht nicht ganz waagrecht. Der Weinkühlschrank kann die Wärme wegen fehlender Belüftung nicht absondern und muss deshalb mehr arbeiten, um Kälte zu produzieren.
Die Tür schließt nicht richtig.	Der Weinkühlschrank steht nicht ganz waagrecht. Die Tür war nicht richtig montiert oder der Türanschlag war nicht korrekt. Fehler an der Dichtung der Tür (Magnet oder Gummi defekt). Die Regalböden sind nicht richtig eingesetzt und blockieren die Tür.