# Gebruiks- en montagehandleiding




NL **ORIGINELE GEBRUIKSHANDLEIDING**

LIEBHERR

# Inhoudsopgave


**1 Algemene veiligheidsaanwijzingen..... 3**
1.1 Gebruik conform de voorschriften..... 3
1.2 Voorzienbaar onjuist gebruik..... 3
1.3 Gebruikersgroep..... 3
1.4 Waarschuwingen - Gevaren voor de gebruiker..... 4
1.5 Storingen, schade en reparaties..... 4
1.6 Afvalverwerking..... 4
1.7 Conformiteit..... 5
1.8 Klimaatklassen..... 5
1.9 SVHC-stoffen volgens de REACH-verordening..... 5
1.10 EPREL-database..... 5
1.11 Open-Source-licenties..... 5
1.12 Reserveonderdelen..... 5
1.13 Waarschuwingsniveaus..... 5

**2 Het apparaat in vogelvlucht..... 5**
2.1 Leveringsomvang..... 5
2.2 Apparaat- en uitrustingsoverzicht..... 6
2.3 SmartDevice..... 6

**3 Opstellen en aansluiten..... 6**
3.1 Opstellingsvoorwaarden..... 6
3.2 Afmetingen apparaat..... 7
3.3 Ventilatie-eisen..... 7
3.4 Aansluitmaten voor de stroomvoorziening..... 8
3.5 Apparaat transporteren..... 8
3.6 Apparaat uitpakken..... 8
3.7 Wissel deurscharniering..... 9
3.8 Wandafstandshouder monteren*..... 16
3.9 Apparaat plaatsen..... 16
3.10 Apparaat uitlijnen..... 16
3.11 Meerdere apparaten opstellen..... 16
3.12 Apparaat in een keukenblok integreren..... 17
3.13 Na het opstellen..... 18
3.14 Apparaat op de stroomvoorziening aansluiten..... 18
3.15 Afvalverwerking van de verpakking..... 19

**4 Werking van het Touch-display..... 19**
4.1 Navigatie en verklaring van symbolen..... 19
4.2 Menu's..... 20
4.3 Slaapstand..... 20

**5 In gebruik nemen..... 20**
5.1 Apparaat inschakelen (eerste inbedrijfstelling)..... 20
5.2 EasyTwist-Ice in gebruik nemen*..... 21

**6 Opslag..... 21**
6.1 Instructies voor opslag..... 21
6.2 Koelgedeelte..... 21
6.3 BioFresh..... 21
6.4 Vriesgedeelte..... 22
6.5 Opslagtijden..... 22

**7 Energie sparen..... 23**

**8 Bediening..... 23**
8.1 Bedienings- en weergave-elementen..... 23
8.1.1 Status-weergave..... 23
8.1.2 Symbolen..... 24
8.2 Apparaatfuncties..... 24
8.2.1 Opmerkingen over de functies van het apparaat..... 24
Apparaat uit- en inschakelen..... 24
Temperatuurzone uit- en inschakelen..... 24
Temperatuur..... 25
BioFresh B-Value..... 25
D-Value..... 26
SuperCool..... 26
SuperFrost..... 26
PartyMode..... 27
HolidayMode..... 27
SabbathMode..... 28
E-Saver..... 28
CleaningMode..... 29
Invoerblokkering..... 29
Herinnering..... 29
Temperatuureenheid..... 30
Display-helderheid..... 30
WLAN..... 30
Apparaatinformatie..... 31
Software..... 31
Start ontdooicyclus..... 32
Deuralarm..... 32
Demomodus..... 32
Resetten naar fabrieksinstellingen..... 33
8.3 Meldingen..... 33
8.3.1 Overzicht van waarschuwingen..... 33
8.3.2 Waarschuwingen beëindigen..... 34
8.3.3 Overzicht van herinneringen..... 35
8.3.4 Herinneringen beëindigen..... 35

**9 Uitrusting..... 35**
9.1 Deurrekken..... 35
9.2 bergvlakken..... 36
9.3 VarioSafe *..... 37
9.4 Variabele flessenplank..... 40
9.5 Laden..... 40
9.6 Vakdeksel Fruit & Vegetable-safe..... 41
9.7 Glasplaten..... 42
9.8 EasyTwist-Ice*..... 42
9.9 VarioSpace..... 44
9.10 Flessenhouder..... 44
9.11 FlexCube..... 44

**10 Onderhoud..... 44**
10.1 FreshAir-actiefkoolfilter..... 44
10.2 Flessenhouder verwijderen/plaatsen..... 45
10.3 Uitschuifsystemen demonteren/monteren..... 45
10.4 Variabel flessenrek verwijderen / plaatsen..... 45
10.5 Vakdeksel Fruit & Vegetable-safe..... 46
10.6 Apparaat ontdooien..... 46


10.7 Apparaat reinigen..... 46

**11 Klantenhulp..... 48**
11.1 Technische gegevens..... 48
11.2 Bedrijfsgeluiden..... 49
11.3 Technische storing..... 49
11.4 Klantenservice..... 50
11.5 Typeplaatje..... 51

**12 Buiten bedrijf stellen..... 51**

**13 Afvoeren..... 51**
13.1 Apparaat voor afvoeren voorbereiden..... 51
13.2 Verwijder het apparaat op een milieuvriendelijke manier..... 51

De fabrikant werkt voortdurend aan de verdere ontwikkeling van alle typen en modellen. Daarom vragen wij uw begrip dat wij ons het recht voorbehouden veranderingen in vorm, inrichting en technologie aan te brengen.

| Symbool | Uitleg |
|---|---|
|  | **Gebruiksaanwijzing lezen**<br>Om alle voordelen van uw nieuwe apparaat te leren kennen, moet u de instructies in deze gebruiksaanwijzing aandachtig doorlezen. |
|  | **Aanvullende informatie op het internet**<br>De digitale handleiding met aanvullende informatie en in andere talen kunt u vinden op internet via de QR-code op de voorkant van de handleiding of door het servicenummer in te voeren op **home.liebherr.com/fridge-manuals**.<br>Het servicenummer vindt u op het typeplaatje:<br><br>*Fig.* Voorbeeld |
|  | **Apparaat controleren**<br>Controleer alle onderdelen op transportschade. Neem bij op- of aanmerkingen contact op met de distributeur of de klantenservice. |
|  | **Afwijkingen**<br>De gebruiksaanwijzing geldt voor verschillende modellen, afwijkingen zijn mogelijk. Secties die alleen van toepassing zijn op bepaalde apparaten worden met een sterretje (*) aangeduid. |
|  | **Instructies voor actie en resultaten van de actie**<br>Instructies voor actie worden aangeduid met een ▶.<br>De resultaten van de actie worden aangeduid met een ▷. |
|  | **Video's**<br>Video's over de apparaten vindt u op het YouTube-kanaal van Liebherr-Hausgeräte. |

**Open-Source-licenties:**

Het apparaat bevat softwarecomponenten, die Open-Source-licenties gebruiken. Informatie over de gebruikte Open-Source-licenties kunt u hier vinden: **home.liebherr.com/open-source-licences**

Deze gebruikersinformatie geldt voor de volgende apparaten:

| | |
|---|---|
| CBN.. | 52..(i) / 57..(v)(i) |
| CBNcmy | 572i |
| KGBN.. | 2060.. / 52Vc23 / 57Vc03 |

**Aanwijzing**
Als uw apparaat een N in de apparaataanduiding bevat, is het een NoFrost-apparaat.

# 1 Algemene veiligheidsaanwijzingen

Bewaar deze gebruikersinformatie op een veilige plaats, zodat u ze op elk moment kunt raadplegen.

Als u het apparaat verstrekt aan iemand anders, geef deze gebruikersinformatie dan door aan de volgende eigenaar.

Om het apparaat goed en veilig te gebruiken, moet u deze gebruikersinformatie vóór installatie en gebruik zorgvuldig doorlezen. Volg altijd de aanwijzingen, veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen die erin staan. Ze zijn belangrijk zodat u het apparaat veilig en correct kunt installeren en gebruiken.

## 1.1 Gebruik conform de voorschriften

- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:
  - personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen
  - in de landbouw en door gasten in hotels, motels en andere accommodaties
  - in bed & breakfasts
  - in catering- en soortgelijke grootschalige toepassingen
- Ander gebruik:
  - Alle andere toepassingen zijn ontoelaatbaar.

## 1.2 Voorzienbaar onjuist gebruik

De volgende toepassingen zijn uitdrukkelijke verboden:

- Opslag en koeling van:
  - Chemisch onstabiele, brandbare of bijtende stoffen
  - Explosieve stoffen, zoals spuitbussen met brandbaar drijfgas
  - Medicijnen, bloedplasma, laboratoriumpreparaten of soortgelijke stoffen en producten die onder de Richtlijn Medische Hulpmiddelen 2007/47/EG vallen
- Gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen

Ondeskundig gebruik van het apparaat leidt tot beschadiging aan of bederf van de opgeslagen levensmiddelen.

## 1.3 Gebruikersgroep

- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale vermogens of personen met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of het gebruik van het apparaat aan hen is uitgelegd. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen de koelkast/vriezer vullen en leeghalen.

## 1.4 Waarschuwingen - Gevaren voor de gebruiker

- WAARSCHUWING: Houd ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat of in ingebouwde apparatuur vrij van obstakels.
- WAARSCHUWING: Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, anders dan die welke door de fabrikant worden aanbevolen.
- WAARSCHUWING: Koudemiddelcircuit niet beschadigen.
- WAARSCHUWING: Gebruik geen elektrische apparatuur in het koelcompartiment/vriesvak die niet van het door de fabrikant aanbevolen type is.
- WAARSCHUWING: Zorg er bij het plaatsen van het apparaat voor dat de voedingskabel niet wordt bekneld of beschadigd.
- WAARSCHUWING: Plaats geen draagbare contactdozen of voedingsadapters aan de achterkant van het apparaat.

Nadat het apparaat is geïnstalleerd, moet het nog steeds mogelijk zijn om het apparaat los te koppelen van het elektriciteitsnet.

- Toegankelijke stekker (boven, onder of naast het apparaat)
- Activeren van de zekering in de gebouwinstallatie in overeenstemming met de bouwvoorschriften.



WAARSCHUWING: Brandgevaar/brandgevaarlijke stoffen.

Het symbool bevindt zich op de compressor en kan ook op andere plaatsen op het apparaat worden afgebeeld. Het markeert het gevaar voor brandgevaarlijke stoffen. De etiketten niet verwijderen.

- Hoe meer koelmiddel in het apparaat zit, hoe groter de ruimte moet zijn, waar het apparaat in staat. In te kleine ruimten kan bij een lekkage een brandbaar gas-lucht mengsel ontstaan. Per 8 g koelmiddel moet de opstellingsruimte ten minste 1 $m^3$ groot zijn. Gegevens betreffende het koelmiddel staan op het typeplaatje in de binnenruimte in het apparaat.
- De oppervlakken die in contact kunnen komen met levensmiddelen en toegankelijke afvoersystemen moeten regelmatig worden gereinigd.
- Rauw vlees of rauwe vis in schone, gesloten containers bewaren. Zo voorkomt u dat vlees of vis in contact komen met andere levensmiddelen.
- Als de koelkast/vriezer langere tijd leeg staat, schakel dan het apparaat uit, ontdooi het, maak het schoon, droog en laat de deur open om schimmelvorming te voorkomen.
- Langdurig huidcontact met koude oppervlakken of gekoelde goederen. Gebruik bijvoorbeeld handschoenen ter bescherming.
- Alcoholische dranken of andere middelen die alcohol bevatten alleen gesloten bewaren. Eventueel vrijkomende alcohol kan door elektrische onderdelen worden ontstoken.
- Open de deur slechts korte tijd. Zo voorkomt u dat de temperatuur in het apparaat stijgt.
- Grijp bij het openen en sluiten niet tussen de deur en het apparaat. Vingers kunnen ingeklemd raken.
- Plaats geen voorwerpen in het voorste gedeelte van de onderste glasplaat om een perfecte sluiting van de apparaatdeur te garanderen. (zie 6.2 Koelgedeelte) (zie 9.1 Deurrekken)
- WAARSCHUWING: Dit apparaat moet volgens de gebruiksaanwijzing worden bevestigd om risico's door onvoldoende stabiliteit uit te sluiten.
- Volg de instructies voor het opstellen en aansluiten. (zie 3 Opstellen en aansluiten)

Apparaten met watertank:

- WAARSCHUWING: Alleen vullen met drinkwater.
- EasyTwist-Ice-watertank alleen vullen met drinkwater om vergiftiging door besmet water te voorkomen.*
- Reinig de watertank als deze langer dan 48 uur niet is gebruikt.

## 1.5 Storingen, schade en reparaties

- Voedingsaansluiting met koudapparaatstekker: Als de voedingskabel van dit apparaat beschadigd raakt, moet deze worden vervangen door een speciale aansluitkabel, die verkrijgbaar is bij de fabrikant of zijn klantenservice. De klant mag het vervangen zelf uitvoeren.
- Reparaties en werkzaamheden aan het apparaat mogen alleen door de klantenservice of ander hiertoe opgeleid personeel worden uitgevoerd.
- Trek bij storingen en fouten aan het apparaat de stekker uit het stopcontact of schakel de zekering uit. Houd de stekker altijd vast als u deze uit het stopcontact trekt. Niet aan de kabel trekken.

## 1.6 Afvalverwerking



De doorgestreepte vuilnisbak geeft aan dat het apparaat niet via het ongesorteerd huishoudelijk afval mag worden weggegooid en gescheiden moet worden ingezameld. Het bevat recyclebare materialen en is indien nodig herbruikbaar.



Het symbool kan op de compressor staan. Het is van toepassing op de olie in de compressor en het wijst op het volgende gevaar: **Kan dodelijk zijn bij inslikken of binnendringen van de luchtwegen.** Deze aanwijzing is alleen van toepassing op recycling. Bij normaal gebruik bestaat er geen gevaar.



Deze of andere soortgelijke etiketten kan zich op de achterkant van het apparaat bevinden. Het geeft aan dat er vacuüm isolatiepanelen (VIP) of perlietpanelen in de deur en/of behuizing zitten. Deze aanwijzing is alleen van toepassing op recycling. De etiketten niet verwijderen.

- De afvalverwerking/recycling van afgedankte apparaten moet daarom vakkundig en volgens de lokaal geldende voorschriften en wetgeving plaatsvinden. Het versleten apparaat bij het transporteren niet beschadigen aan het koelcircuit, zodat het koelmiddel (gegevens op het typeplaatje) en de olie niet ongecontroleerd kunnen wegstromen.
- Houd er rekening mee dat het verwijderen van eventuele bestaande persoonlijke gegevens de taak van de klant is.
- Voor Duitsland: Het apparaat kan gratis worden ingeleverd bij de plaatselijke afvalverzamelcentra voor recycling/herbruikbare materialen via de klasse 1 inzamelcontainers. Bij aankoop van een nieuwe koel/vrieskast en een verkoopoppervlakte > 400 $m^2$, wordt het oude apparaat ook gratis via de handel teruggenomen.
- EU: Informeer bij uw lokale autoriteiten naar de verwijderingsmogelijkheden van afgedankte apparatuur.

## 1.7 Conformiteit

Het koudemiddelcircuit is gecontroleerd op lekkages. Het apparaat voldoet aan de van toepassing zijnde veiligheidsvoorschriften en de betreffende EG-richtlijnen.

| | |
|---|---|
| Voor de EU-markt: | Het apparaat voldoet aan richtlijn 2014/53/EU. |
| Voor de GB-markt: | Het apparaat voldoet aan Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206. |

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is onder het volgende internetadres beschikbaar: www.liebherr.com

Het BioFresh-compartiment voldoet aan de vereisten van een koude opbergvak volgens DIN EN 62552:2020.

## 1.8 Klimaatklassen

Het apparaat is naargelang de klimaatklasse bedoeld voor gebruik bij bepaalde omgevingstemperaturen. De voor uw apparaat geldende klimaatklasse is op het typeplaatje aangegeven.

**Aanwijzing**

▶ Om een optimaal bedrijf te garanderen, de aangegeven omgevingstemperaturen aanhouden.

| Klimaatklasse | voor omgevingstemperaturen van |
|---|---|
| SN | 10 °C tot 32 °C |
| N | 16 °C tot 32 °C |
| ST | 16 °C tot 38 °C |
| T | 16 °C tot 43 °C |
| SN-ST | 10 °C tot 38 °C |
| SN-T | 10 °C tot 43 °C |

## 1.9 SVHC-stoffen volgens de REACH-verordening

- U kunt de volgende link gebruiken om te controleren of uw apparaat SVHC-stoffen bevat in overeenstemming met de REACH-verordening: https://go.liebherr.com/z3eewm

## 1.10 EPREL-database

- Vanaf 1 maart 2021 zal informatie over de energie-etikettering en eisen inzake ecologisch ontwerp beschikbaar zijn in de Europese productdatabank (EPREL). Onder de volgende link https://eprel.ec.europa.eu/ kunt u de productdatabase vinden. Hier wordt u gevraagd de modelaanduiding in te voeren. De modelaanduiding vindt u op het typeplaatje.

## 1.11 Open-Source-licenties

- Het apparaat bevat softwarecomponenten, die Open-Source-licenties gebruiken. Informatie over de gebruikte open-source-licenties vindt u hier: home.liebherr.com/open-source-licenties

## 1.12 Reserveonderdelen

- De beschikbaarheid van reserveonderdelen voor functiedelen en lagergeschikte onderdelen van de uitrusting is 15 jaar.

## 1.13 Waarschuwingsniveaus

| | |
|---|---|
| ⚠ **GEVAAR** | Markeert een direct gevaarlijke situatie, die de dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben, als deze niet wordt vermeden. |
| ⚠ **WAARSCHUWING** | Markeert een gevaarlijke situatie, die de dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben, als deze niet wordt vermeden. |
| ⚠ **VOORZICHTIG** | Markeert een gevaarlijke situatie, die de licht of gemiddeld lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben, als deze niet wordt vermeden. |
| **LET OP** | Markeert een gevaarlijke situatie, die materiële schade tot gevolg kan hebben, als deze niet wordt vermeden. |
| **Aanwijzing** | Markeert bruikbare aanwijzingen en tips. |

# 2 Het apparaat in vogelvlucht

## 2.1 Leveringsomvang

Controleer alle onderdelen op transportschade. Neem bij klachten contact op met de dealer of de klantenservice. (zie 11.4 Klantenservice)

De levering bestaat uit de volgende onderdelen:

- Rechtopstaand apparaat
- Uitrusting (afhankelijk van het model)
- Montagemateriaal (afhankelijk van het model)
- „Quick Start Guide”
- „Installation Guide”*
- Servicebrochure

## 2.2 Apparaat- en uitrustingsoverzicht





*Fig. 1 Voorbeeldweergave*

**Temperatuurbereik**

**(A)** Koelgedeelte
**(B)** BioFresh
**(C)** Vriesgedeelte
**(D)** Koudste zone

**Uitrusting**

**(1)** Transportgreep
**(2)** Bedieningselementen
**(3)** Ventilator met FresHAir-actievekoolfilters
**(4)** Droog achterpaneel
**(5)** Deelbaar draagplateau
**(6)** Draagplateau
**(7)** VarioSafe*
**(8)** Variabel flessenrek
**(9)** Vakdeksel Fruit & Vegetable-safe
**(10)** Fruit & Vegetable-safe
**(11)** Meat & Dairy-safe
**(12)** Dooiwaterafvoer
**(13)** Schuiflade
**(14)** Typeplaatje
**(15)** EasyTwist-Ice*
**(16)** Deurrekken
**(17)** Verstelbare poot voor

## 2.3 SmartDevice

SmartDevice is de netwerkoplossing voor uw koel-vriescombinatie.

Als uw apparaat compatibel is met SmartDevice is of hiervoor is voorbereid, kunt u uw apparaat snel en eenvoudig in uw WLAN integreren. Met de SmartDevice-app kunt u uw apparaat vanaf een mobiel eindapparaat bedienen. In de SmartDevice-app zijn aanvullende functies en instelmogelijkheden beschikbaar.

| | |
|---|---|
| SmartDevice-compatibel apparaat:* | Uw apparaat is SmartDevice-compatibel. Om uw apparaat met WiFi te kunnen verbinden, moet u de SmartDevice-app downloaden.* |
| Op een voor SmartDevice voorbereid apparaat:* | Uw apparaat is op gebruik met de SmartDeviceBox voorbereid. U moet eerst de SmartDeviceBox kopen en deze dan installeren. Om uw apparaat met WLAN te kunnen verbinden, moet u de SmartDevice-app downloaden.* |
| Meer informatie over SmartDevice: | **smartdevice.liebherr.com** |
| SmartDeviceBox in de Liebherr-Hausgeräte-shop kopen:* | **home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html*** |
| SmartDevice-app downloaden: | |

Nadat u de SmartDevice-app geïnstalleerd en geconfigureerd hebt, kunt u uw apparaat met uw WLAN verbinden via de SmartDevice-app en de apparaatfunctie WLAN (zie  WLAN) .

**Aanwijzing**
In de volgende landen is de SmartDevice-functie niet beschikbaar: Rusland, Belarus, Kazachstan.

U kunt de SmartDeviceBox niet gebruiken.*

# 3 Opstellen en aansluiten

## 3.1 Opstellingsvoorwaarden

De opstellingsvoorwaarden zijn van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat u uw apparaat veilig, efficiënt en probleemloos kunt gebruiken.

- Neem alle veiligheidsaanwijzingen in acht.
- Let op de opstellingslocatie en positie in de ruimte.

**WAARSCHUWING**
Brandgevaar door verkeerd opstellen!
Als een stroomkabel of stekker de achterkant van het apparaat raakt, kunnen de trillingen van het apparaat de stroomkabel of stekker beschadigen en kortsluiting veroorzaken.
- ▶ Voorkom bij het opstellen van het apparaat dat onder het apparaat stroomkabels klem komen te zitten.
- ▶ Apparaat zo opstellen, dat stekker of netsnoer niet tegen het apparaat liggen.
- ▶ Op contactdozen in het apparaatacchterpaneel geen apparaten aansluiten.
- ▶ Meervoudige contactdozen of verdeeldozen en andere elektronische apparaten (bijv. halogeen-transformatoren) mogen **niet** aan het achterpaneel van apparaten worden aangebracht en gebruikt.

**WAARSCHUWING**
Brandgevaar door vocht!
Wanneer stroomgeleidende delen of de stroomaansluiting vochtig worden, kan dat leiden tot kortsluiting.
- ▶ Het apparaat is ontworpen voor gebruik in een gesloten ruimte. Het apparaat niet buiten, in een vochtige omgeving of binnen bereik van spatwater plaatsen.

**WAARSCHUWING**
Brandgevaar door lekkend koelmiddel en olie!
Het koelmiddel is milieuvriendelijk maar brandbaar. De olie is ook brandbaar. Uittredend koelmiddel en olie kunnen in hoge concentraties en bij contact met een externe warmtebron ontbranden.
- ▶ Leidingen van het koelmiddelcircuit en de compressor niet beschadigen.

### 3.1.1 Opstellingslocatie

- Stel het apparaat alleen op in gesloten ruimtes en gebruik het alleen daar.
- Optimale opstellingslocatie is een droge en goed geventileerde ruimte.
- Als het apparaat in zeer vochtige omgeving wordt opgesteld, kan zich aan de buitenzijde van het apparaat condenswater vormen.
  Zorg altijd voor goede ventilatie en ontluchting op de opstelplaats.
- Hoe meer koelmiddel in het apparaat zit, hoe groter de ruimte moet zijn, waar het apparaat in staat. In te kleine ruimten kan bij een lekkage een brandbaar gas-lucht mengsel ontstaan. Per 8 g koelmiddel moet de opstellingsruimte ten minste 1 $m^3$ groot zijn. Gegevens betreffende het koelmiddel staan op het typeplaatje in de binnenruimte in het apparaat.
- De ondergrond op de opstellingslocatie moet horizontaal en vlak zijn.

### 3.1.2 Plaatsing in de ruimte

- Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of naast een verwarming of iets dergelijks.
- U kunt het apparaat direct naast een oven opstellen.
- Als u het apparaat direct naast een oven opstelt, kan het energieverbruik iets toenemen. Dit is afhankelijk van de duur en intensiteit van het gebruik van de oven.
- Het apparaat met de achterzijde en met gebruik van de meegeleverde muurafstandshouders (zie onder) altijd tegen de wand plaatsen.*
- Plaats het apparaat altijd met de achterkant tegen de muur.*
- Gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is niet toegestaan.

### 3.1.3 Integratie in een keukenblok

- U kunt het apparaat integreren tussen keukenkastjes. (zie 3.12 Apparaat in een keukenblok integreren)

## 3.2 Afmetingen apparaat





*Fig. 2*

| CBN.. 5733 | |
|---|---|
| **A (mm)** | 2015 |

| CBN.. 5733 | |
|---|---|
| **B (mm)** | 597 |
| **C (mm)** | 675 |
| **D (mm)** | 719 |
| **E (mm)** | 609 |
| **F (mm)** | 654 |
| **G (mm)** | 1215 |
| **H (mm)** | 1222 |

*Voor apparaten met hendelgreep*

| CBN.. 572..<br>(i) / KGBNsf 57Vc03 | |
|---|---|
| **A (mm)** | 2015 |
| **B (mm)** | 597 |
| **C (mm)** | 675 |
| **E (mm)** | 609 |
| **G (mm)** | 1217 |

*Voor apparaten met verzonken greep*

| CBN.. 522..<br>(i) / KGBNsf 52Vc23 | |
|---|---|
| **A (mm)** | 1855 |
| **B (mm)** | 597 |
| **C (mm)** | 675 |
| **E (mm)** | 609 |
| **G (mm)** | 1217 |

*Voor apparaten met verzonken greep*

## 3.3 Ventilatie-eisen

**LET OP**
Risico op beschadiging door oververhitting als gevolg van onvoldoende ventilatie!
Bij te weinig ventilatie kan de compressor worden beschadigd.
▶ Let op voldoende ventilatie.
▶ Neem de ventilatie-eisen in acht.

Als het apparaat in het keukenblok wordt geïntegreerd, moeten de volgende ventilatievoorschriften in acht worden genomen:*

- In principe geldt: hoe groter de ventilatiedoorsnede, hoe zuiniger het apparaat werkt.*





*Fig. 3* *

| Wandafstand A* |
|---|
| 25 mm* |

Het energieverbruik is bepaald met een afstand tot de muur *Fig. 3 (A)* tussen de apparaatachterzijde en wand bepaald. Als de wandafstand minder dan *Fig. 3 (A)* is, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Bij een kleinere wandafstand kan het energieverbruik iets toenemen en kan er condensvorming op de achterwand van het apparaat optreden.*

## 3.4 Aansluitmaten voor de stroomvoorziening

De aansluiting op de stroomvoorziening bevindt zich aan de achterkant van het apparaat. Om ervoor te zorgen dat u uw apparaat veilig kunt aansluiten, moet u ervoor zorgen dat aan de volgende vereisten wordt voldaan:

- ❑ De afmetingen voor de aansluiting op de stroomvoorziening zijn bekend en worden in acht genomen. Zie onderstaande tabel.
- ❑ Aansluiten op de stroomvoorziening volgens de handleiding. (zie 3.14 Apparaat op de stroomvoorziening aansluiten)





*Fig. 4 Koel-/vriescombinaties / diepvriezers / volledige BioFresh-apparaten*

- **(a)** Maximale beschikbare lengte van netaansluitkabel
- **(b)** Maximale beschikbare lengte van netaansluitkabel
- **(c)** Maximale beschikbare verticale lengte van de netaansluitkabel
- **(d)** Afstand tussen de apparaatstekker en de vloer
- **(G)** Apparaatstekker

| Voor 600 mm brede apparaten: | |
|---|---|
| **a** | ~ 1800 mm |
| **b** | ~ 1400 mm |
| **c** | ~ 2100 mm |
| **d** | ~ 200 mm |

## 3.5 Apparaat transporteren

### 3.5.1 Apparaat vervoeren voor de eerste inbedrijfstelling

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ❑ Het apparaat is verpakt.
- ❑ Het apparaat staat rechtop.





*Fig. 5*

- ▶ Druk het verpakkingskarton aan de bovenkant van de perforatie *Fig. 5 (1)* in.
- ▶ Trek de ingedrukte lipjes *Fig. 5 (2)* naar buiten.
- ▷ De draagbeugel *Fig. 5 (3)* is rechts en links zichtbaar.
- ▶ Houd het apparaat vast aan de draaggrepen *Fig. 5 (3)*.
- ▶ Vervoer het apparaat met behulp van twee personen.
- ▶ Apparaat uitpakken. (zie 3.6 Apparaat uitpakken)

### 3.5.2 Apparaat na eerste inbedrijfstelling transporteren

Neem de volgende aanwijzingen in acht als u het apparaat na de eerste inbedrijfstelling opnieuw wilt vervoeren of verplaatsen.

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ❑ Het apparaat is leeg.
- ❑ Het apparaat staat rechtop.
- ❑ Apparaat met deur(en): De deur is beveiligd tegen ongewenst openen.
- ❑ Apparaat met uittrekwagen: De uittrekwagen is beveiligd tegen ongewenst openen.
- ❑ Apparaat met verstelbare poten: Verstelbare poten zijn ingedraaid.

- ▶ Houd het apparaat vast aan de draaggrepen.
- ▶ Vervoer het apparaat met behulp van twee personen.

Na transport:

- ▶ Draai de verstelbare poot op het apparaat uit.
- ▶ Apparaat uitlijnen. (zie 3.10 Apparaat uitlijnen)

## 3.6 Apparaat uitpakken

**LET OP**
Gevaar op beschadiging door verplaatsing van het apparaat! Als het apparaat zonder bescherming over de vloer wordt verplaatst, kan het apparaat de vloer beschadigen.

- ▶ De vloer voldoende afdekken, voordat u de verpakking van het apparaat verwijdert.

- ▶ Apparaat en verpakking controleren: Als transportschade wordt vermoed, neem dan voor het aansluiten contact op met de leverancier.

**LET OP**
Materiële schade door puntige of scherpe voorwerpen!
Als u puntige of scherpe voorwerpen gebruikt bij het verwijderen van verpakkingsmateriaal, kunt u het apparaat beschadigen.
▶ Gebruik geen puntige of scherpe voorwerpen om verpakkingsmateriaal te verwijderen.

▶ Verwijder de verpakkingsmaterialen.
▶ Het apparaat is op de juiste positie geplaatst: Verwijder de beschermfolie op de deur en zijwanden.

## 3.7 Wissel deurscharniering

**Gereedschap**





*Fig. 6*

**LET OP**
Gevaar op beschadiging door botsing van deur!
Beschadiging van de apparaten bij Side-by-Side-opstelling.
Als u twee apparaten naast elkaar opstelt in een specifieke Side-by-Side-opstelling, wordt de deurdraairichting van beide apparaten vooraf ingesteld in de fabriek.
▶ Side-by-Side-opstelling: Deurdraairichting niet veranderen.

Voor apparaten **zonder sluitdemper** gelden de paragrafen:

❑ Voor apparaten **zonder** sluitdemper
❑ Voor alle apparaten




*Fig. 7*

Leesrichting in acht nemen.

### 3.7.1 Deurrek leegmaken

▶ Levensmiddelen uit de deurrekken nemen.
▷ Levensmiddelen vallen niet uit de deur, als u de deur demonteert.

### 3.7.2 Apparaten zonder sluitdemper: Afdekkingen verwijderen





*Fig. 8*

▶ Deur openen.
▶ Buitenste afdekking *(1)* verwijderen.
▶ Lagerbokafdekking *(2)* ontgrendelen en verwijderen.

**LET OP**
Gevaar op beschadiging door schroevendraaier!
Als u de deurafdichting beschadigt, sluit de deur niet goed en is de koeling onvoldoende.
▶ Schroevendraaier voorzichtig als hulpmiddel gebruiken.
▶ Deurafdichting niet beschadigen met de schroevendraaier.

▶ Afdekking *(3)* buiten op de deur met een schroevendraaier ontgrendelen en opzij draaien.

### 3.7.3 Bovenste deur demonteren





*Fig. 9*

- ▶ Afdekking *(1)* voorzichtig wegnemen.
- ▶ Bouten *(2)* met een schroevendraaier iets losdraaien.

**VOORZICHTIG**
Gevaar voor letsel door uitkantelende deur!
Als u de bout volledig uit de deur verwijdert, kan de deur naar buiten kantelen en kunt u zich verwonden.
- ▶ Deur vasthouden voordat u de bouten verwijderd.

- ▶ Deur vasthouden.
- ▶ Bouten *(3)* met de vingers er uit trekken.
- ▶ Lagerbus *(4)* uit de geleiding trekken.
- ▶ Lagerbus *(4)* van de andere zijde af insteken en vastklikken.
- ▶ Deur optillen en opzij zetten.
- ▶ Afdekking *(5)* voorzichtig met een schroevendraaier optillen en verwijderen.

### 3.7.4 Onderste deur demonteren

**VOORZICHTIG**
Gevaar voor letsel door uitkantelende deur!
Als u de bout volledig uit de deur verwijdert, kan de deur naar buiten kantelen en kunt u zich verwonden.
- ▶ Deur vasthouden voordat u de bouten verwijderd.





*Fig. 10* Zonder sluitdemper

- ▶ Bouten *Fig. 10 (1)* naar boven toe eruit trekken.
- ▶ Deur *Fig. 10 (2)* eruit draaien, naar boven trekken en opzij leggen.

### 3.7.5 Bovenste lagerdelen overzetten





*Fig. 11*

- ▶ Schroeven losdraaien.
- ▶ Lagerbok optillen en verwijderen.

**WAARSCHUWING**
Verwondingsgevaar door eruit vallende deur!
Als de lagerdelen niet correct zijn vastgeschroefd, kan de deur eruit vallen. Dit kan tot zware verwondingen leiden. Bovendien sluit de deur eventueel niet, zodat het apparaat niet correct koelt.
▶ De lagerbokken met 4 Nm vastschroeven.
▶ Alle schroeven controleren en eventueel aandraaien.





*Fig. 12*

▶ Afdekking *(1)* van boven af naar voren lostrekken.
▶ Afdekking *(2)* 180° gedraaid aan de andere zijde van rechts inhangen.
▶ Afdekking *(3)* vastklikken.
▶ Bovenste lagerbok *(4)* bevestigen.
▶ Schroef *(5)* vastdraaien.
▶ Schroef *(6)* vastdraaien.

### 3.7.6 Middelste lagerdelen omzetten

**WAARSCHUWING**
Verwondingsgevaar door eruit vallende deur!
Als de lagerdelen niet correct zijn vastgeschroefd, kan de deur eruit vallen. Dit kan tot zware verwondingen leiden. Bovendien sluit de deur eventueel niet, zodat het apparaat niet correct koelt.
▶ De lagerbokken met 4 Nm vastschroeven.
▶ Alle schroeven controleren en eventueel aandraaien.





*Fig. 13*

▶ Sluitring *Fig. 13 (1)* wegnemen.
▶ Schroeven *Fig. 13 (2)* met een schroevendraaier er uit draaien.
▶ Afdekking *Fig. 13 (3)* voorzichtig wegtrekken.
▶ Lagerbok met folie *Fig. 13 (4)* 180° gedraaid aan de andere zijde goed vastschroeven.
▶ Afdekking *Fig. 13 (5)* 180° gedraaid op de andere zijde aanbrengen.
▶ Sluitring *Fig. 13 (6)* van voren af erop schuiven.

### 3.7.7 Onderste lagerdelen omzetten

**Voor alle apparaten:**

**WAARSCHUWING**
Verwondingsgevaar door eruit vallende deur!
Als de lagerdelen niet correct zijn vastgeschroefd, kan de deur eruit vallen. Dit kan tot zware verwondingen leiden. Bovendien sluit de deur eventueel niet, zodat het apparaat niet correct koelt.
▶ De lagerbokken met 4 Nm vastschroeven.
▶ Alle schroeven controleren en eventueel aandraaien.





*Fig. 14*

▶ Lagerbout *Fig. 14 (1)* volledig naar boven toe wegtrekken.
▶ Schroeven *Fig. 14 (2)* met schroevendraaier er uit draaien en het lagerbok wegnemen.

**Voor apparaten zonder sluitdemper:**





*Fig. 15*

▶ Schroef *Fig. 15 (1)* met een schroevendraaier losdraaien.
▶ Deursluithulp *Fig. 15 (2)* optillen en 90° naar rechts in de boring draaien.
▶ Schroef *Fig. 15 (3)* met een schroevendraaier vastschroeven.

**Voor alle apparaten:**





*Fig. 16*

▶ Afdekking *Fig. 16 (1)* wegnemen.





*Fig. 17*

▶ Lagerbok aan de andere zijde plaatsen en met behulp van een schroevendraaier er in schroeven. Met schroef *Fig. 17 (2)* onder in het midden beginnen.
▶ Schroef *Fig. 17 (3)* en schroef *Fig. 17 (4)* vastschroeven.
▶ Lagerbouten *Fig. 17 (5)* volledig insteken. Let hierbij op dat het vergrendelingslipje naar achteren wijst.





*Fig. 18*

▶ Afdekking *Fig. 18 (1)* van de andere zijde weer er in steken.

### 3.7.8 Lagerdelen van de deur omzetten

**Voor apparaten zonder sluitdemper:**

**WAARSCHUWING**
Verwondingsgevaar door eruit vallende deur!
Als de lagerdelen niet correct zijn vastgeschroefd, kan de deur eruit vallen. Dit kan tot zware verwondingen leiden. Bovendien sluit de deur eventueel niet, zodat het apparaat niet correct koelt.
▶ De lagerbokken met 4 Nm vastschroeven.
▶ Alle schroeven controleren en eventueel aandraaien.

**Deur onder**





*Fig. 19*

- ▶ Onderkant van de deur wijst naar boven: Deur draaien.
- ▶ Strip *Fig. 19 (1)* met een platte schroevendraaier omlaag drukken.
- ▶ Sluithaak *Fig. 19 (2)* uit de geleiding trekken.
- ▶ Sluithaak *Fig. 19 (3)* aan andere zijde in geleiding schuiven.
- ▶ Bovenkant van de deur wijst naar boven: Deur draaien.

**Deur boven**





*Fig. 20*

- ▶ Onderkant van de deur wijst naar boven: Deur draaien.
- ▶ Strip *Fig. 20 (1)* met een platte schroevendraaier omlaag drukken.
- ▶ Sluithaak *Fig. 20 (2)* uit de geleiding trekken.
- ▶ Geleidebus *Fig. 20 (3, 4)* uittrekken: Strip met platte schroevendraaier indrukken en gelijktijdig een platte schroevendraaier onder de geleidebus plaatsen.
- ▶ In de leveringsomvang meegeleverde geleidebus *Fig. 20 (5)* in de andere behuizingszijde schuiven.

Apparaten zonder sluitdemper:

- ▶ Sluithaak *Fig. 20 (6)* in geleiding schuiven.
- ▶ Bovenkant van de deur wijst naar boven: Deur draaien.

### 3.7.9 Grepen omzetten*

**Voor alle apparaten:**





*Fig. 21*

- ▶ Afdekking *Fig. 21 (1)* wegtrekken.
- ▶ Schroeven *Fig. 21 (2)* met een schroevendraaier er uit draaien.
- ▶ Greep *Fig. 21 (3)* wegnemen.
- ▶ Til de zijplug voorzichtig *Fig. 21 (4)* op met een platte schroevendraaier en trek hem er uit.
- ▶ Plug *Fig. 21 (5)* aan de andere kant er weer insteken.





*Fig. 22*

- ▶ Breng het handvat *Fig. 22 (1)* aan de andere kant aan.
- ▷ De schroefgaten moeten precies boven elkaar liggen.
- ▶ Schroeven *Fig. 22 (2)* met een schroevendraaier vastschroeven.
- ▶ Plaats de afdekkingen *Fig. 22 (3)* op de zijkanten en schuif ze erop.
- ▷ Let op het correct vastklikken.

### 3.7.10 Zonder sluitdemper: Onderste deur monteren





*Fig. 23*

- ▶ Til de plug voorzichtig *Fig. 23 (1)* op met een platte schroevendraaier en trek hem er uit.
- ▶ Plug *Fig. 23 (2)* aan de andere deurzijde er weer insteken.
- ▶ Deur *Fig. 23 (3)* van bovenaf op de onderste lagerbouten plaatsen.
- ▶ Lagerbout midden *Fig. 23 (4)* door lagerbok midden in de onderste deur steken. Let hierbij op dat het vergrendelingslipje naar achteren wijst.

### 3.7.11 Bovenste deur monteren

- ▶ Deur op de middelste lagerbout plaatsen.





*Fig. 24*

- ▶ Deur boven naar de opening in het lagerbok *Fig. 24 (1)* uitlijnen.
- ▶ Bouten *Fig. 24 (2)* insteken en met een schroevendraaier vastschroeven.
- ▶ Afdekking *Fig. 24 (3)* plaatsen.
- ▶ Controleer of de afdekking *Fig. 24 (3)* tegen de deur ligt.
- ▶ Afdekking *Fig. 24 (4)* plaatsen.

### 3.7.12 Deuren uitlijnen

**Voor alle apparaten:**

**WAARSCHUWING**
Verwondingsgevaar door eruit vallende deur!
Als de lagerdelen niet correct zijn vastgeschroefd, kan de deur eruit vallen. Dit kan tot zware verwondingen leiden. Bovendien sluit de deur eventueel niet, zodat het apparaat niet correct koelt.

- ▶ De lagerbokken met 4 Nm vastschroeven.
- ▶ Alle schroeven controleren en eventueel aandraaien.

- ▶ De deur eventueel via de beide slobgaten in de lagerbus onder en lagerbus midden t.o.v. het apparaathuis uitlijnen. Hiervoor de middelste schroef in de lagerbus onder met het bijgevoegde T20-gereedschap eruit schroeven. De overige schroeven met het T20-gereedschap of met een schroevendraaier T20 een beetje losdraaien en via de slobgaten uitlijnen. In de lagerbus middelste schroeven met het T20-gereedschap losdraaien en lagerbus midden via de slobgaten uitlijnen.
- ▶ Deur ondersteunen: Stelvoet met steeksleutel SW10 op de lagerbus aan de onderkant eruit draaien, totdat deze op de bodem rust, dan 90° verder draaien.

### 3.7.13 Afdekkingen aanbrengen

**Voor apparaten zonder sluitdemper:**





*Fig. 25*

De deur is met 90° geopend.

▶ Lagerbokafdekking *Fig. 25 (1)* plaatsen en vastklikken, evt. voorzichtig uit elkaar drukken.
▶ Panelen *Fig. 25 (2)* aan de zijkanten plaatsen en vastklikken.






*Fig. 26*

▶ Buitenste afdekking *Fig. 26 (1)* erop schuiven.
▶ Bovenste deur *Fig. 26 (2)* sluiten.

## 3.8 Wandafstandshouder monteren*

Met afstandhouders voor de muur verkrijgt uw apparaat het gedeclareerde energieverbruik en wordt er geen condens gevormd bij een hoge omgevingsvochtigheid. Het apparaat is zonder gebruik van de afstandshouder volledig werkend, maar heeft een iets hoger energieverbruik.

Als u de afstandsstukken voor de muur plaatst, wordt de diepte van het apparaat vergroot met ca. 15 mm.*



▶ Apparaat met meegeleverde wandafstandhouders: Wandafstandhouders aan de achterkant van het apparaat links- en rechtsonder plaatsen.

## 3.9 Apparaat plaatsen

**VOORZICHTIG**

Gevaar voor letsel door zwaar apparaat!

▶ Apparaat met twee personen naar de plaats van opstelling transporteren.

**WAARSCHUWING**

Brandgevaar door kortsluiting!

▶ Als u het apparaat opstelt: Netkabel niet knikken, klemmen of beschadigen.
▶ Apparaat niet gebruiken met een defecte netkabel.

**WAARSCHUWING**

Gevaar voor brand en beschadiging!

▶ Plaats geen warmte afgevende apparaten, bijv. magnetron, toaster enz. op het apparaat!

Zorg ervoor dat aan de volgende vereisten is voldaan:

❑ Het apparaat uitsluitend in lege toestand verschuiven.
❑ Het apparaat uitsluitend met hulp plaatsen.

▶ Neem de netkabel uit de verpakking.
▶ Steek de koelapparaatbus van de netkabel volledig in de apparaatstekker aan de achterkant van het apparaat. Let op een goede bevestiging van de koelapparaatbus.
▶ Leid indien nodig de netstekker met behulp van een snoer naar een vrij toegankelijk stopcontact.

## 3.10 Apparaat uitlijnen





*Fig. 27*

▶ Stelvoetjes *Fig. 27 (A)* met meegeleverde steeksleutel en met behulp van een waterpas er uit draaien tot het apparaat vast en vlak is uitgelijnd.
▷ Apparaat is uitgelijnd.

**VOORZICHTIG**

Gevaar voor letsel en schade door omkantelen van het apparaat!

Als de extra verstelbare poot **B** op het onderste lagerbok niet correct op de vloer rust, kan het apparaat kantelen. Dit kan leiden tot materiële schade en letsel.

▶ Draai de verstelbare poot **B** aan de lagerbok er volgens de instructie uit.



▶ Stelvoetje *Fig. 27 (B)* op het lagerblok losdraaien met de bijgeleverde steeksleutel totdat deze op de vloer rust.
▶ Draai de verstelbare poot *Fig. 27 (B)* maximaal 90° verder om beschadiging van de deur te voorkomen.
▷ Het apparaat is beveiligd tegen kantelen.

## 3.11 Meerdere apparaten opstellen

De apparaten zijn voor verschillende opstellingswijzen ontwikkeld. Als u meerdere apparaten naast elkaar of boven elkaar wilt plaatsen, garanderen dat er aan de volgende voorwaarden is voldaan:

❑ Uitsluitend apparaten naast of boven elkaar opstellen, die daarvoor ontwikkeld zijn.
❑ Aanwijzingen en de volgende tabellen in acht nemen.

**LET OP**
Gevaar voor beschadiging door condenswater!
▶ Plaats het apparaat niet direct naast een ander koel-/vriesapparaat.

| Model | Opstellingswijze |
|---|---|
| alle modellen | afzonderlijk |
| Modellen waarvan de modelaanduiding met **S...** begint. | Side-by-Side (SBS) |
| Modellen zonder zijwandverwarming |  **Naast elkaar:** Met afstand **A** van 70 mm tussen de apparaten opstellen.<br>Als u deze afstand niet aanhoudt, ontstaat er condenswater aan de zijwanden tussen de apparaten.<br> **Aan een buitenwand:** Met afstand **A** zoals bij een opstelling naast elkaar opstellen.<br>Als u deze afstand niet aanhoudt, kan er condenswater aan de zijwand van het apparaat ontstaan. |

*Modellen en hun opstellingswijze*

Apparaten volgens aparte montageaanwijzing samenbouwen.

## 3.12 Apparaat in een keukenblok integreren

U kunt het apparaat in een keukenblok integreren. Neem de volgende opstellingsvoorwaarden in acht:

- Als u een opzetkast boven het apparaat installeert, moet u aan de achterkant van de opzetkast rekening houden met een ventilatiedoorsnede van de juiste diepte.
- Als u het apparaat met de scharnieren naast een muur opstelt, moet u rekening houden met de afstand tot de zijkant van het apparaat.
- Om ervoor te zorgen dat de deur volledig geopend kan worden, moet het apparaat even ver uitsteken als de dikte van de voorkant. Afhankelijk van de nisdiepte kan het apparaat verder uitsteken.

**WAARSCHUWING**
Brandgevaar door kortsluiting!
▶ Als u het apparaat opstelt: Netkabel niet knikken, klemmen of beschadigen.
▶ Apparaat niet gebruiken met een defecte netkabel.

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ❑ Contactdoos is eenvoudig toegankelijk en bevindt zich niet achter het apparaat.
- ❑ Er wordt voldaan aan de ventilatievereisten. (zie 3.3 Ventilatie-eisen)
- ❑ Er is rekening gehouden met aansluitmaten. (zie 3.14 Apparaat op de stroomvoorziening aansluiten)
- ❑ Er zijn wandafstandhouders gemonteerd.*

### 3.12.1 Nismaten voor apparaten met verzonken greep*





*Fig. 28*

**(1)** Opzetkast
**(2)** Apparaat
**(3)** Keukenkast
**(4)** Wand
**(A)** Apparaatdiepte
**(B)** Diepte deur
**(C)** Ventilatiedoorsnede
**(D)** Apparaatachterzijde
**(E)** Afstand tot apparaatzijde

| Apparaten met verzonken greep: | |
|---|---|
| A | 675 mm[x] |
| B | 75 mm |
| C | min. 300 cm$^2$ |
| D | min. 50 mm |
| E | min. 13 mm |

| Apparaten met verzonken greep en glasfront / stenen front: | |
|---|---|
| A | 682 mm[x] |
| B | 82 mm |
| C | min. 300 cm² |
| D | min. 50 mm |
| E | min. 20 mm |

[x] Bij apparaten met muurafstandhouders wordt de afmeting vergroot met 15 mm.*

### 3.12.2 Nismaten voor apparaten met hendelgreep*





*Fig. 29*

**(1)** Opzetkast
**(2)** Apparaat
**(3)** Keukenkast
**(4)** Wand
**(A)** Apparaatdiepte
**(B)** Diepte deur
**(C)** Ventilatiedoorsnede
**(D)** Apparaatachterzijde
**(E)** Afstand tot apparaatzijde

| Apparaten met hendelgreep: | |
|---|---|
| A | 675 mm[x] |
| B | 75 mm |
| C | min. 300 cm² |
| D | min. 50 mm |
| E | min. 57 mm |

[x] Bij apparaten met muurafstandhouders wordt de afmeting vergroot met 15 mm.*

## 3.13 Na het opstellen

▶ Alle transportbeveiligingsdelen uit de binnenruimte verwijderen.

**LET OP**
Materiële schade door puntige of scherpe voorwerpen!
Als u puntige of scherpe voorwerpen gebruikt bij het verwijderen van verpakkingsmateriaal, kunt u het apparaat beschadigen.
▶ Gebruik geen puntige of scherpe voorwerpen om verpakkingsmateriaal te verwijderen.

▶ Beschermfolie uit de binnenruimte verwijderen: Folie vlak langs het onderdeel wegtrekken, om de hechting van de folie te beperken.
▶ Apparaat reinigen. (zie 10.7 Apparaat reinigen)
▶ Type (model, nummer), apparaataanduiding, apparaat-/serienummer, aanschafdatum en dealeradres noteren.

## 3.14 Apparaat op de stroomvoorziening aansluiten


**WAARSCHUWING**
Gevaar voor elektrische schokken en letsel door beschadigd apparaat of beschadigd netsnoer!
Levensgevaar en snijwonden. Als het apparaat of netsnoer tijdens het transport beschadigd zijn geraakt, kunt u een dodelijke elektrische schok krijgen. Bovendien kunt u zich snijden aan beschadigde onderdelen van de behuizing van het apparaat.
▶ Controleer apparaat en netsnoer na het transport op beschadiging.
▶ Neem het apparaat in geen geval in gebruik, als het apparaat of netsnoer beschadigd zijn.
▶ Neem contact op met de klantenservice.

U sluit uw apparaat met de apart meegeleverde voedingskabel aan op het lichtnet. De voedingskabel heeft aan één uiteinde een contrastekker voor de aansluiting op de koelkast en aan het andere uiteinde een stekker voor de netvoeding.

Ervoor zorgen dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
- Apparaat en voedingskabel zijn onbeschadigd.
- Apparaat is volgens de voorschriften opgesteld. (zie 3.8 Wandafstandshouder monteren*)
- Vereisten aan de elektrische aansluiting zijn aangehouden.
- Maten voor de voorschriftmatige aansluiting zijn bekend en aangehouden. (zie 3.4 Aansluitmaten voor de stroomvoorziening)
- Netspanning en spanningsfrequentie komen overeen met de gegevens op het typeplaatje.
- Contactdoos is overeenkomstig de voorschriften geaard en elektrisch gezekerd.
- Uitschakelstroom van de zekering ligt tussen 10 A en 16 A.
- Contactdoos is eenvoudig toegankelijk en bevindt zich niet achter het apparaat. (zie 3.4 Aansluitmaten voor de stroomvoorziening)

**LET OP**
Gevaar voor beschadiging door onjuist gebruik!
Beschadiging van de elektrische componenten van het apparaat.
▶ Gebruik uitsluitend het meegeleverde netsnoer.

**WAARSCHUWING**
Brandgevaar door verkeerd aansluiten!
Brandwonden.
Beschadigingen van het apparaat.
▶ Geen verlengkabel gebruiken.
▶ Geen verdeeldozen gebruiken.



**LET OP**
Gevaar voor beschadiging door verkeerd aansluiten!
Beschadigingen van het apparaat.
▶ Sluit het apparaat niet aan op stand-alone-omvormers zoals zonne-energiesystemen en benzinegenerators.

▶ Netsnoer van de netaansluiting op de stroomvoorziening aansluiten. Let op een goede bevestiging van de contactdoos.
▷ Liebherr-logo verschijnt op het display.
▷ Weergave wisselt naar standby-symbool.
▷ Indien binnen 60 seconden geen actie volgt: Stand-by symbool vervaagt of verdwijnt.
▷ Apparaat is aangesloten. Eerste inbedrijfstelling zie volgende hoofdstuk of gebruiksaanwijzing.

## 3.15 Afvalverwerking van de verpakking

**WAARSCHUWING**
Gevaar voor verstikking door verpakkingsmateriaal en folie!
▶ Kinderen niet met het verpakkingsmateriaal laten spelen.

De verpakking bestaat uit recyclebaar materiaal:
- Golfkarton/karton
- Onderdelen uit geschuimd polystyreen
- Folies en zakken uit polyetheen
- Spanbanden uit polypropeen
- Vastgespijkerd houten raam afgewerkt met polyethyleen*


▶ Breng het verpakkingsmateriaal naar een officieel inzamelpunt.

# 4 Werking van het Touch-display

U bedient uw apparaat met het Touch-display. Met het Touch-display (verder display genoemd) selecteert u de functies van het apparaat door te tikken. Als u gedurende 10 seconden geen actie op het display uitvoert, gaat het display terug naar het bovenliggende menu of rechtstreeks naar de statusweergave.

## 4.1 Navigatie en verklaring van symbolen

In de afbeeldingen worden verschillende symbolen voor navigatie op het display gebruikt. Deze symbolen worden in de volgende tabel beschreven.

| Symbool | Beschrijving |
|---|---|
|  | **Op de navigatiepijl vooruit drukken:**<br>In het menu één stap verdergaan. |
|  | **Op de navigatiepijl achteruit drukken:**<br>In het menu één stap teruggaan. |
|  | **Meerdere keren achter elkaar op de navigatiepijl drukken:**<br>In het menu verdergaan tot de gewenste functie. |
|  | **Op het bevestigingssymbool drukken:**<br>Functie activeren/deactiveren.<br>Submenu openen. |
|  | **Tegelijk op het bevestigingssymbool en het terugsymbool drukken:**<br>Eén menuniveau terugspringen. |
|  | **Pijl met klok:**<br>Het duurt meer dan 10 seconden voordat de volgende weergave op het display verschijnt. |
|  | **Pijl met tijdweergave:**<br>Het duurt de aangegeven tijd voordat de volgende weergave op het display verschijnt. |
|  | **Symbool "Instellingsmenu" openen:**<br>Naar het instellingsmenu navigeren en het instellingsmenu openen.<br>Indien vereist: In het instellingsmenu naar de gewenste functie navigeren.<br>(zie 4.2.1 Instellingenmenu openen) |
|  | **Symbool "Uitgebreid menu" openen:**<br>Naar het uitgebreide menu navigeren en het uitgebreide menu openen.<br>Indien vereist: In het uitgebreide menu naar de gewenste functie navigeren.<br>(zie 4.2.2 Uitgebreid menu openen) |
| Geen actie gedurende 10 seconden | Als u gedurende 10 seconden geen actie op het display uitvoert, gaat het display terug naar het bovenliggende menu of rechtstreeks naar de statusweergave. |

| Symbool | Beschrijving |
|---|---|
| Deur sluiten en weer openen. | Als u de deur sluit en direct weer opent, springt het display direct terug naar de statusweergave. |

*Opmerking: Afbeeldingen van het display worden met Engelse begrippen weergegeven.*

## 4.2 Menu's

De functies van het apparaat zijn over verschillende menu's verdeeld.

| Menu | Beschrijving |
|---|---|
| Hoofdmenu | Wanneer u het apparaat inschakelt, bevindt u zich automatisch in het hoofdmenu.<br>Vanaf hier navigeert u naar de belangrijkste functies van het apparaat, het instellingenmenu en het uitgebreide menu. |
| <br>Instellingenmenu | Het instellingenmenu bevat de overige apparaatfuncties voor het instellen van uw apparaat.<br>(zie 4.2.1 Instellingenmenu openen) |
| Uitgebreid menu | Het uitgebreide menu bevat speciale apparaatfuncties voor het instellen van uw apparaat. De toegang tot het uitgebreide menu wordt beveiligd met de cijfercode **1 5 1**.<br>(zie 4.2.2 Uitgebreid menu openen) |

### 4.2.1 Instellingenmenu openen





*Fig. 30 Voorbeeld*

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ Instellingenmenu is geopend.
▶ Indien vereist: Naar de gewenste functie navigeren.

### 4.2.2 Uitgebreid menu openen



*Fig. 31*





*Fig. 32 Voorbeeldweergave, toegang met cijfercode **151***

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ Geavanceerd menu is geopend.
▶ Indien vereist: Naar de gewenste functie navigeren.

## 4.3 Slaapstand

Als u het display 1 minuut niet aanraakt, schakelt het display over naar de slaapstand. In de slaapstand is de helderheid van het display gedimd.

### 4.3.1 Slaapstand beëindigen

▶ Op een willekeurige navigatietoets drukken.
▷ Slaapstand is beëindigd.

# 5 In gebruik nemen

## 5.1 Apparaat inschakelen (eerste inbedrijfstelling)

Ervoor zorgen dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ❑ Apparaat is overeenkomstig de montage-instructies opgesteld en aangesloten.
- ❑ Alle plakstroken, plak- en beschermfolies alsook de transportbeveiligingen in en op het apparaat zijn verwijderd.
- ❑ Alle reclame-inserts zijn uit de laden verwijderd.
- ❑ Werking van het Touch-display is bekend. (zie 4 Werking van het Touch-display)

**Apparaat via het Touch-display inschakelen:**

▶ Als het display in de sluimermodus staat: Bevestigingssymbool indrukken.
▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.





*Fig. 33 Voorbeeld*

▷ De statusweergave verschijnt.
▷ Apparaat koelt af tot de in de fabriek ingestelde doeltemperatuur.

▷ Apparaat start in de demomodus (statusweergave met DEMO verschijnt): Als het apparaat in de demomodus start, kunt u de demomodus binnen de volgende 5 minuten deactiveren. (zie  Demomodus)

**Meer informatie:**

- EasyTwist-Ice in gebruik nemen. (zie 5.2 EasyTwist-Ice in gebruik nemen*) *
- SmartDevice in gebruik nemen. (zie 2.3 SmartDevice) en (zie  WLAN)

**Aanwijzing**
De fabrikant adviseert het volgende:
▶ Levensmiddelen plaatsen: ca. 6 uur wachten tot de ingestelde temperatuur is bereikt.
▶ **Diepvriesproducten** bij -18 °C of kouder in de diepvriezer leggen.
▶ Bewaarinstructies in acht nemen. (zie 6.1 Instructies voor opslag)

**Aanwijzing**
Sie erhalten Zubehör im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter go.liebherr.com/47wtc4.

## 5.2 EasyTwist-Ice in gebruik nemen*

Als uw apparaat is uitgerust met een EasyTwist-Ice moet u **voor het eerste gebruik** de EasyTwist-Ice reinigen.

Ervoor zorgen dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

❑ Het apparaat is volledig aangesloten.

▶ EasyTwist-Ice reinigen. (zie 10.7.5 EasyTwist-Ice reinigen*)
▶ Waterreservoir vullen. (zie Waterreservoir vullen)

# 6 Opslag

## 6.1 Instructies voor opslag

**WAARSCHUWING**
Brandgevaar door elektrische apparaten!
Als u elektrische apparaten in het levensmiddelengedeelte van uw apparaat gebruikt, kunnen ze brand veroorzaken.
▶ Gebruik geen elektrische apparaten in het levensmiddelengedeelte van het apparaat, tenzij ze door de fabrikant worden aanbevolen.

**Aanwijzing**
Het energieverbruik stijgt en het koelvermogen neemt af als de ontluchting niet toereikende is.
▶ Houd de luchtopening altijd vrij.

De volgende bewaarvoorschriften in acht nemen:

- Luchtspleten bij de ventilator vrijhouden.
- In het vriesgedeelte: Levensmiddelen goed verpakken.
- Levensmiddelen die gemakkelijk geur of smaak aannemen of afgeven, in gesloten containers verpakken of afdekken.
- Vloeistoffen in gesloten houders bewaren.
- Levensmiddelen met tussenafstand bewaren zodat de lucht goed kan circuleren.
- Levensmiddelen overeenkomstig de aanwijzingen op de verpakking bewaren.
- Altijd de op de verpakking vermelde minimale houdbaarheidsdatum in acht nemen.

**Aanwijzing**
Het niet opvolgen van deze gegevens kan leiden tot bederf van levensmiddelen.

## 6.2 Koelgedeelte

Door de luchtcirculatie in het apparaat kunnen verschillende temperatuurzones worden ingesteld. U vindt de verschillende temperatuurzones in het apparaat- en uitrustingsoverzicht. (zie 2.2 Apparaat- en uitrustingsoverzicht)

### 6.2.1 Levensmiddelen sorteren

**VOORZICHTIG**
Gevaar voor letsel en schade door verkeerd geclassificeerde levensmiddelen of voorwerpen!
Als u levensmiddelen of voorwerpen op de onderste glasplaat plaatst, kan de deur niet goed sluiten. Daarbij kan het deurrek breken, levensmiddelen of voorwerpen eruit vallen en verwondingen veroorzaken.
▶ Houd het voorste gedeelte van de onderste glasplaat vrij.





*Fig. 34 Voorbeeldweergave*
**(1)** Voorste gedeelte

▶ Bovenste gedeelte en deur: Boter, kaas, conserven en tubes bewaren.
▶ Koudste temperatuurzone: Licht bederfelijke levensmiddelen zoals kant-en-klare maaltijden bewaren.

## 6.3 BioFresh

BioFresh verlengt bij sommige verse levensmiddelen de versheid in vergelijking met gebruikelijke koelmethodes.

**Aanwijzing**
Als de temperatuur onder 0 °C daalt, kunnen levensmiddelen bevriezen.
▶ Groenten die gevoelig zijn voor kou, zoals komkommer, aubergine, courgette en zuidvruchten, moeten in het koelgedeelte worden bewaard.

### 6.3.1 Fruit & Vegetable-safe

Hier wordt een bewaarklimaat rond 0 °C ingesteld. Het vakdeksel zorgt voor een constante luchtvochtigheid. Dit klimaat is geschikt voor het bewaren van onverpakte levensmiddelen met een hoog vochtgehalte (bijv. sla, groenten, fruit).

De luchtvochtigheid in het vak is afhankelijk van het vochtgehalte van de bewaarde producten en hoe vaak het vak wordt geopend. U kunt de luchtvochtigheid regelen.

**Levensmiddelen sorteren**

▶ Onverpakte groenten en fruit bewaren.
Als de luchtvochtigheid te hoog is:
▶ Luchtvochtigheid regelen.

### 6.3.2 Meat & Dairy-safe

Hier wordt een bewaarklimaat rond 0 °C ingesteld. Dit klimaat is geschikt voor gevoelige levensmiddelen (bijv. zuivelproducten, vlees, vis, worst).

**Levensmiddelen sorteren**

▶ Droge of verpakte levensmiddelen bewaren.

## 6.4 Vriesgedeelte

Hier heerst bij -18 °C een droog, ijskoud klimaat. Een ijskoud klimaat is geschikt voor het bewaren van diepvriesproducten gedurende meerdere maanden, voor het maken van ijsblokjes en voor het invriezen van verse levensmiddelen.

### 6.4.1 Levensmiddelen invriezen

**Hoeveelheid in te vriezen levensmiddelen**

U kunt binnen 24 uur maximaal zoveel verse levensmiddelen invriezen als op het typeplaatje (zie 11.5 Typeplaatje) onder "Invriescapaciteit ... kg/24h" wordt aangegeven.

Houd u aan de volgende hoeveelheden per verpakking zodat de levensmiddelen snel tot de kern bevriezen:

- Groenten en fruit tot 1 kg
- Vlees tot 2,5 kg

**Levensmiddelen invriezen met SuperFrost**

Afhankelijk van de vrieshoeveelheid kunt u voor het invriezen SuperFrost activeren om lagere vriestemperaturen te verkrijgen. (zie  SuperFrost)

▶ SuperFrost activeren als de hoeveelheid in te vriezen levensmiddelen groter dan ca. 2 kg is.

Het tijdstip waarop u SuperFrost activeert is afhankelijk van de hoeveelheid in te vriezen levensmiddelen:

| Hoeveelheid in te vriezen levensmiddelen | Tijdstip voor activering van SuperFrost |
|---|---|
| Kleine hoeveelheid in te vriezen levensmiddelen | SuperFrost ongeveer 6 uur vóór het invriezen activeren.<br>Zodra het apparaat SuperFrost automatisch deactiveert, kunt u het voedsel opnieuw sorteren. |
| Maximale hoeveelheid in te vriezen levensmiddelen | SuperFrost ongeveer 24 uur vóór het invriezen activeren.<br>Zodra het apparaat SuperFrost automatisch deactiveert, kunt u het voedsel opnieuw sorteren. |

**Levensmiddelen sorteren**

**VOORZICHTIG**

Risico van letsel door glasscherven!
Flessen en blikjes dranken kunnen barsten tijdens het invriezen. Dit geldt met name voor koolzuurhoudende dranken.

▶ Flessen en blikjes met dranken alleen invriezen als u de BottleTimer-functie in de SmartDevice-app hebt geactiveerd.

| Hoeveelheid in te vriezen levensmiddelen | Levensmiddelen sorteren |
|---|---|
| Kleine hoeveelheid in te vriezen levensmiddelen | Verpakte levensmiddelen in de bovenste lade leggen.<br>Levensmiddelen indien mogelijk achter in de lade tegen de achterzijde leggen. |
| Maximale hoeveelheid in te vriezen levensmiddelen | Verpakte levensmiddelen over alle lades verdelen, maar in de onderste lade uitsluitend reeds ingevroren levensmiddelen leggen.<br>Levensmiddelen indien mogelijk achter in de lade tegen de achterzijde leggen. |

### 6.4.2 Levensmiddelen ontdooien

**WAARSCHUWING**

Gevaar voor voedselvergiftiging!

▶ Ontdooide levensmiddelen nooit weer terug invriezen.
▶ Verwerk ontdooide levensmiddelen zo snel mogelijk.

U kunt levensmiddelen op verschillende manieren ontdooien:

- In het koelgedeelte
- In de magnetron
- In de oven/heteluchtoven
- Bij kamertemperatuur

▶ Slechts zoveel levensmiddelen verwijderen als nodig is.

## 6.5 Opslagtijden

De aangegeven opslagtijden zijn richtwaarden.

Bij levensmiddelen met gegevens over de minimale houdbaarheid geldt altijd de op de verpakking aangegeven datum.

### 6.5.1 Koelgedeelte

De minimale houdbaarheidsdatum op de verpakking is van toepassing.

### 6.5.2 BioFresh

| Richtwaarden voor de opslagduur in Meat & Dairy-Safe | | |
|---|---|---|
| boter | bij 1 °C | tot 90 dagen |
| harde kaas | bij 1 °C | tot 110 dagen |
| melk | bij 1 °C | tot 12 dagen |
| worst, beleg | bij 1 °C | tot 8 dagen |
| gevogelte | bij 1 °C | tot 6 dagen |
| varkensvlees | bij 1 °C | tot 6 dagen |
| rundvlees | bij 1 °C | tot 6 dagen |
| wild | bij 1 °C | tot 6 dagen |

**Aanwijzing**

▶ Let op: eiwitrijkere levensmiddelen bederven sneller. d.w.z. schaaldieren bederven sneller dan vis en vis sneller dan vlees.

| Richtwaarden voor de opslagduur in Fruit & Vegetable-Safe | | |
|---|---|---|
| **groenten, salade** | | |
| artisjokken | bij 1 °C | tot 14 dagen |
| selderij | bij 1 °C | tot 28 dagen |
| bloemkool | bij 1 °C | tot 21 dagen |
| Broccoli | bij 1 °C | tot 13 dagen |
| chicorée | bij 1 °C | tot 27 dagen |
| veldsla | bij 1 °C | tot 19 dagen |
| erwten | bij 1 °C | tot 14 dagen |
| boerenkool | bij 1 °C | tot 14 dagen |
| wortels | bij 1 °C | tot 80 dagen |
| knoflook | bij 1 °C | tot 160 dagen |
| koolrabi | bij 1 °C | tot 14 dagen |
| kropsla | bij 1 °C | tot 13 dagen |
| kruiden | bij 1 °C | tot 13 dagen |
| prei | bij 1 °C | tot 29 dagen |
| champignons | bij 1 °C | tot 7 dagen |
| radijsjes | bij 1 °C | tot 10 dagen |
| spruitjes | bij 1 °C | tot 20 dagen |
| asperge | bij 1 °C | tot 18 dagen |
| spinazie | bij 1 °C | tot 13 dagen |
| savooiekool | bij 1 °C | tot 20 dagen |
| **Fruit** | | |
| abrikozen | bij 1 °C | tot 13 dagen |
| appels | bij 1 °C | tot 80 dagen |
| peren | bij 1 °C | tot 55 dagen |
| braambessen | bij 1 °C | tot 3 dagen |
| dadels | bij 1 °C | tot 180 dagen |
| aardbeien | bij 1 °C | tot 7 dagen |
| vijgen | bij 1 °C | tot 7 dagen |
| blauwe bosbessen | bij 1 °C | tot 9 dagen |
| frambozen | bij 1 °C | tot 3 dagen |
| rode bessen | bij 1 °C | tot 7 dagen |
| kersen, zoet | bij 1 °C | tot 14 dagen |
| kiwi | bij 1 °C | tot 80 dagen |
| perziken | bij 1 °C | tot 13 dagen |
| pruimen | bij 1 °C | tot 20 dagen |
| vossenbessen | bij 1 °C | tot 60 dagen |
| rabarber | bij 1 °C | tot 13 dagen |
| kruisbessen | bij 1 °C | tot 13 dagen |
| druiven | bij 1 °C | tot 29 dagen |

### 6.5.3 Vriesgedeelte

| Richtwaarden voor de opslagduur van verschillende levensmiddelen | | |
|---|---|---|
| IJs | bij -18 °C | 2 tot 6 maanden |
| Worst, ham | bij -18 °C | 2 tot 3 maanden |
| Brood, bakkerijproducten | bij -18 °C | 2 tot 6 maanden |
| Wild, varken | bij -18 °C | 6 tot 9 maanden |
| Vis, vet | bij -18 °C | 2 tot 6 maanden |
| Vis, mager | bij -18 °C | 6 tot 8 maanden |
| Kaas | bij -18 °C | 2 tot 6 maanden |
| Gevogelte, rundvlees | bij -18 °C | 6 tot 12 maanden |
| Groente, fruit | bij -18 °C | 6 tot 12 maanden |

# 7 Energie sparen

- Let altijd op de be- en ontluchting. Dek de ventilatieopeningen resp. -roosters niet af.
- Houd de ventilatieluchtopeningen altijd vrij.
- Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of naast een verwarming of iets dergelijks.
- Als u het apparaat direct naast een oven opstelt, kan het energieverbruik iets toenemen. Dit is afhankelijk van de duur en intensiteit van het gebruik van de oven.
- Het energieverbruik is afhankelijk van de plaatsingsomstandigheden zoals bijv. de omgevingstemperatuur . Bij een warmere omgevingstemperatuur kan het energieverbruik toenemen.
- Open het apparaat, indien mogelijk zo kort mogelijk.
- Hoe lager de temperatuur wordt ingesteld, hoe hoger het energieverbruik.
- Levensmiddelen gesorteerd rangschikken: home.liebherr.com/food.
- Alle levensmiddelen goed verpakt en afgedekt bewaren. Condensvorming wordt voorkomen.
- Levensmiddelen zolang als nodig eruit halen, zodat ze niet te warm worden.
- Warme gerechten plaatsen: eerst tot op kamertemperatuur laten afkoelen.
- Diepvriesproducten in de koelruimte ontdooien.
- Bij langere vakantieperioden de HolidayMode gebruiken (zie HolidayMode) gebruiken.

# 8 Bediening

## 8.1 Bedienings- en weergave-elementen

### 8.1.1 Status-weergave





*Fig. 35*

**(1)** Temperatuurweergave van het koelgedeelte

**(2)** Temperatuurweergave van het vriesgedeelte

De Status-weergave toont de ingestelde temperatuur en staat in de beginweergave. Van hieruit vindt de navigatie naar de functies en instellingen plaats.

### 8.1.2 Symbolen

De symbolen geven informatie over de actuele staat van het apparaat.

| Symbool | Toestand van het apparaat |
|---|---|
| | **Stand-by**<br>Apparaat of temperatuurzone is uitgeschakeld. |
| | **Knipperend cijfer**<br>Apparaat werkt. Temperatuur pulseert tot de ingestelde waarde is bereikt. |
| | **Knipperend symbool**<br>Apparaat werkt. Instelling wordt uitgevoerd. |
| | **Balk wordt opgebouwd**<br>Functie wordt geactiveerd. |

## 8.2 Apparaatfuncties

### 8.2.1 Opmerkingen over de functies van het apparaat

De apparaatfuncties zijn af fabriek zo ingesteld dat uw apparaat volledig functioneel is.

Voordat u de functies van het apparaat wijzigt, activeert of deactiveert, controleert u of aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ❑ U hebt de beschrijvingen over de werking van het display gelezen en begrepen. (zie 4 Werking van het Touch-display)
- ❑ U hebt kennisgemaakt met de bedienings- en weergave-elementen van uw apparaat.

### Apparaat uit- en inschakelen

Gebruik deze functie om het hele apparaat uit en in te schakelen.

**Apparaat uitschakelen**

Als u het apparaat uitschakelt, blijven de eerder aangebrachte instellingen opgeslagen.

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ❑ Instructies (zie 12 Buiten bedrijf stellen) zijn uitgevoerd.



*Fig. 36*





*Fig. 37*

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ Apparaat is uitgeschakeld.
- ▷ Stand-bysymbool verschijnt op het display.
- ▷ Display wordt zwart.

**Apparaat inschakelen**

Als het display zich in sluimermodus bevindt:

- ▶ Willekeurige navigatietoets indrukken.





*Fig. 38 Voorbeeldweergave*

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.

Wanneer het apparaat opstart in demomodus:

- ▶ Demomodus deactiveren. (zie Demomodus deactiveren)
- ▷ Apparaat is ingeschakeld.
- ▷ Eerder aangebrachte instellingen zijn hersteld.
- ▷ Apparaat koelt tot de ingestelde doeltemperatuur.

### Temperatuurzone uit- en inschakelen

U kunt afzonderlijke temperatuurzones van het apparaat gescheiden van elkaar uitschakelen.

Toepassing:

- Reinigen
- Ontdooien

**Koelgedeelte uitschakelen**

Ervoor zorgen dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ❑ Koelgedeelte is leeggemaakt.





*Fig. 39 Voorbeeld*

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ Koelgedeelte is uitgeschakeld.

**Koelgedeelte inschakelen**





*Fig. 40 Voorbeeld*

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ Koelgedeelte is ingeschakeld.
▷ Apparaat koelt af tot de laatst ingestelde temperatuur.

## 5 °C Temperatuur

Met deze functie stelt u de temperatuur in.

De temperatuur is afhankelijk van de volgende factoren:
- Hoe vaak de deur wordt geopend
- Hoe lang de deur geopend blijft
- Kamertemperatuur van de plaats van opstelling
- Type, temperatuur en hoeveelheid levensmiddelen

| Temperatuurzone | In de fabriek ingestelde temperatuur | Aanbevolen instelling |
|---|---|---|
| 5 °C Koelgedeelte | 5 °C | 4 °C |
| -18 °C Vriesgedeelte | -18 °C | -18 °C |
| 0 °C BioFresh | 0 °C | B-Value (zie BioFresh B-Value ) |

**Temperatuur in het koelgedeelte instellen**




*Fig. 41 Voorbeeldweergave*

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ Temperatuur is ingesteld.

**Temperatuur in het vriesgedeelte instellen**




*Fig. 42 Voorbeeldweergave*

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ Temperatuur is ingesteld.

**Temperatuur in de BioFresh instellen**

U kunt de temperatuur instellen met de **BioFresh B-Value**. (zie BioFresh B-Value )

## B5 BioFresh B-Value

Met deze functie stelt u de BioFresh B-Value in. Met de BioFresh B-Value kunt u BioFresh iets warmer of kouder instellen, als dit vanwege hogere of lagere omgevingstemperatuur nodig is. De BioFresh B-Value is bij uitlevering op de waarde B5 ingesteld. Als u de B-Value verandert, moet u de volgende tabel in acht nemen:

| Waarde | Beschrijving |
|---|---|
| B1 | laagste temperatuur |
| B1-B4 | De temperatuur kan onder 0 °C dalen, waardoor de levensmiddelen snel kunnen bevriezen.* |
| B5 | vooraf ingestelde temperatuur |
| B9 | hoogste temperatuur |

**BioFresh B-Value instellen**



*Fig. 43*




*Fig. 44 Voorbeeldweergave: Van B5 naar B6 schakelen.*

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ BioFresh B-Value is ingesteld.

## D1 D-Value

De D-Value is voor uw apparaat vooraf ingesteld en mag niet worden gewijzigd.

## SuperCool

Met deze functie activeer of deactiveert u SuperCool. Als u SuperCool activeert, versterkt het apparaat het koelvermogen. Hierdoor kunt u lagere koeltemperaturen bereiken. U kunt SuperCool activeren, als u grote hoeveelheden levensmiddelen snel wilt gaan afkoelen.

Als de functie actief is, werkt het apparaat met een hoger vermogen. Hierdoor kunnen bedrijfsgeluiden van het apparaat tijdelijk luider zijn en kan het energieverbruik toenemen.

**SuperCool activeren**

Tijdstip voor activering van de functie:

- Als u verse levensmiddelen in het koeldeel wilt bewaren: Functie bij het plaatsen van de levensmiddelen activeren.




*Fig. 45*





*Fig. 46*

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
**-of-**
▶ Met de SmartDevice-app activeren.*

▷ SuperCool is geactiveerd.

**SuperCool deactiveren**

SuperCool wordt automatisch gedeactiveerd na 18 uur. U kunt SuperCool echter ook te allen tijde handmatig deactiveren:




*Fig. 47*





*Fig. 48*

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
**-of-**
▶ Met de SmartDevice-app deactiveren.*

▷ SuperCool is gedeactiveerd.
▷ Apparaat blijft in normale modus werken.
▷ Apparaat koelt af tot de eerder ingestelde temperatuur.

## SuperFrost

Met deze functie activeer of deactiveert u SuperFrost. Als u de SuperFrost activeert, versterkt het apparaat het vriesvermogen. Hierdoor kunt u lagere vriestemperaturen bereiken.

Toepassing:

- Vries vers voedsel snel in tot op de kern. Dit zorgt ervoor dat de voedingswaarde, het uiterlijk en de smaak van het voedsel behouden blijven.
- Verhoog de koude reserve in opgeslagen bevroren voedsel voordat u het apparaat ontdooit.

Als de functie actief is, werkt het apparaat met een hoger vermogen. Hierdoor kunnen bedrijfsgeluiden van het apparaat tijdelijk luider zijn en kan het energieverbruik toenemen.

Als de deur te lang openstaat, bijvoorbeeld omdat u levensmiddelen wilt opbergen, controleert het apparaat automatisch of de werkelijke temperatuur in het apparaat overeenkomt met de ingestelde temperatuur in het apparaat. Als het verschil een bepaalde waarde overschrijdt, koelt het apparaat automatisch meer. Als gevolg hiervan kan de temperatuur die op het display wordt weergegeven hoger zijn dan de werkelijke temperatuur in het apparaat. Dit is normaal en uw apparaat zal correct werken.

**SuperFrost activeren**

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

❑ Er wordt met de invrieshoeveelheid en het tijdstip voor activering van SuperFrost rekening gehouden. (zie Levensmiddelen invriezen met SuperFrost)




*Fig. 49*





*Fig. 50*

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
**-of-**
▶ Met de SmartDevice-app activeren.*

▷ SuperFrost is geactiveerd.

**SuperFrost deactiveren**

SuperFrost wordt afhankelijk van de hoeveelheid geplaatste levensmiddelen na 56 tot 72 uur automatisch gedeactiveerd. U kunt SuperFrost echter ook te allen tijde handmatig deactiveren:




*Fig. 51*





*Fig. 52*

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.

**-of-**

▶ Met de SmartDevice-app deactiveren.*

▷ SuperFrost is gedeactiveerd.
▷ Apparaat blijft in normale modus werken.
▷ Apparaat koelt af tot de eerder ingestelde temperatuur.

## PartyMode

Met deze functie activeer of deactiveert u de PartyMode. De PartyMode activeert verschillende functies die voor een party handig zijn.

PartyMode activeert de volgende functies:

- SuperCool (zie  SuperCool)
- SuperFrost (zie  SuperFrost)

U kunt alle opgeroepen functies afzonderlijk en flexibel instellen. Als u de PartyMode deactiveert, worden alle wijzigingen ongedaan gemaakt.

Als de functie actief is, werkt het apparaat met een hoger vermogen. Hierdoor kunnen bedrijfsgeluiden van het apparaat tijdelijk luider zijn en kan het energieverbruik toenemen.

**PartyMode activeren**



*Fig. 53*





*Fig. 54*

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ PartyMode en de bijbehorende functies zijn geactiveerd.
▷ Actuele temperatuur knippert tot de doeltemperatuur is bereikt.

**PartyMode deactiveren**

De PartyMode wordt automatisch gedeactiveerd na 24 uur. U kunt de PartyMode echter ook op elk moment handmatig deactiveren:



*Fig. 55*





*Fig. 56*

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ PartyMode is gedeactiveerd.
▷ Apparaat koelt af tot de eerder ingestelde temperatuur: Actuele temperatuur knippert tot de doeltemperatuur is bereikt.

## HolidayMode

Met deze functie activeer of deactiveert u de HolidayMode. Als u HolidayMode activeert, wordt het koelgedeelte ingesteld op 15 °C ingesteld. Dit bespaart energie tijdens een langere afwezigheid en voorkomt nare geurtjes en schimmelgroei.

| Apparaatstatus bij actieve HolidayMode |
|---|
| Koelgedeelte koelt af tot 15 °C. |
| BioFresh koelt tot 15 °C. |
| De ingestelde temperatuur wordt gehandhaafd in het vriesgedeelte. |
| PartyMode is gedeactiveerd. |
| SuperCool is gedeactiveerd. |

**HolidayMode activeren**

▶ Koelgedeelte volledig leegmaken.
▶ BioFresh volledig leegmaken.



*Fig. 57*





*Fig. 58*

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ HolidayMode is geactiveerd.
▷ Temperatuurindicatie toont HolidayMode-symbool.

**HolidayMode deactiveren**




*Fig. 59*




*Fig. 60*

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ HolidayMode is gedeactiveerd.
▷ Apparaat koelt af tot de eerder ingestelde temperatuur.

## SabbathMode

Met deze functie activeer of deactiveert u de SabbathMode. Als u deze functie activeert, worden sommige elektronische functies uitgeschakeld. Dit betekent dat uw apparaat voldoet aan de religieuze vereisten op Joodse feestdagen zoals Sabbat en voldoet aan de STAR-K Kosher certificering.

| Apparaatstatus bij actieve SabbathMode |
|---|
| De statusweergave geeft continu SabbathMode weer. |
| Alle functies op het display, behalve de **functie SabbathMode deactiveren**, zijn vergrendeld. |
| Actieve functies blijven actief. |
| Het display blijft helder, als u de deur sluit. |
| De binnenverlichting is gedeactiveerd. |
| Herinneringen worden niet uitgevoerd. De ingestelde tijdinterval wordt gestopt. |
| Herinneringen en waarschuwingen worden niet uitgevoerd. |
| Er is geen deuralarm. |
| Er is geen temperatuuralarm. |
| De ontdooi-cyclus werkt alleen conform de vooraf ingevoerde tijd zonder dat het gebruik van het apparaat in acht wordt genomen. |
| Na een stroomonderbreking keert het apparaat terug naar SabbathMode. |

*Apparaatstatus*

**Aanwijzing**
Dit apparaat is gecertificeerd door het „Institute for Science and Halacha". (www.machonhalacha.co.il)

Een lijst met STAR-K-gecertificeerde apparaten vindt u op www.star-k.org/appliances.

### SabbathMode activeren

**WAARSCHUWING**
Vergiftigingsgevaar door verdorven levensmiddelen!
Als u de SabbathMode geactiveerd hebt en de stroom uitvalt, verschijnt er geen melding in de statusweergave over de stroomuitval. Als de stroomuitval voorbij is, werkt het apparaat verder in SabbathMode. Stroomuitval kan ertoe leiden dat levensmiddelen bederven. De consumptie ervan kan voedselvergiftiging veroorzaken.
Na een stroomuitval:
▶ Levensmiddelen die bevroren waren en ontdooid zijn niet meer consumeren.



*Fig. 61*





*Fig. 62*

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ SabbathMode is geactiveerd.
▷ Statusweergave geeft permanent SabbathMode weer.

### SabbathMode deactiveren

De SabbathMode wordt automatisch gedeactiveerd na 80 uur. U kunt de SabbathMode echter ook op elk moment handmatig deactiveren:





*Fig. 63*

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ SabbathMode is gedeactiveerd.

## E-Saver

Met deze functie activeert of deactiveert u de energiebesparingsmodus. Als u de energiebesparingsmodus activeert, daalt het energieverbruik en wordt de temperatuur in het apparaat hoger. De levensmiddelen blijven vers, maar de houdbaarheid wordt korter.

| Temperatuurzone | Aanbevolen instelling (zie Temperatuur in het koelgedeelte instellen) | Temperatuur bij actieve E-Saver |
|---|---|---|
| 5 °C Koelgedeelte | 4 °C | 7 °C |
| -18 °C Vriesgedeelte | -18 °C | -16 °C |

*Temperaturen*

### E-Saver activeren



*Fig. 64*





*Fig. 65*

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ Energiebesparingsmodus is geactiveerd.

**E-Saver deactiveren**




*Fig. 66*





*Fig. 67*

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ Energiebesparingsmodus is gedeactiveerd.

## CleaningMode

Met deze functie activeer of deactiveert u de CleaningMode. De CleaningMode maakt een comfortabele reiniging van het apparaat mogelijk.

Deze instelling heeft betrekking op het koelgedeelte.

Toepassing:

- Koelgedeelte reinigen. (zie 10.7 Apparaat reinigen)

| Apparaatstatus bij actieve CleaningMode |
|---|
| De statusweergave geeft continu CleaningMode weer. |
| Het koelgedeelte is uitgeschakeld. |
| De binnenverlichting is geactiveerd. |
| De herinneringen en waarschuwingen worden niet weergegeven. Er klinkt geen signaaltoon. |

*Apparaatstatus*

**CleaningMode activeren**



*Fig. 68*





*Fig. 69*

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ CleaningMode is geactiveerd.
▷ Statusweergave geeft permanent CleaningMode weer.

**CleaningMode deactiveren**

De CleaningMode wordt automatisch gedeactiveerd na 60 minuten. U kunt de CleaningMode echter ook op elk moment handmatig deactiveren:





*Fig. 70*

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ CleaningMode is gedeactiveerd.
▷ Apparaat koelt af tot de eerder ingestelde temperatuur.

## Invoerblokkering

Met deze functie activeert of deactiveert u de invoerblokkering. De invoerblokkering voorkomt dat het apparaat onvoorzien door kinderen wordt bediend.

Toepassing:

- Voorkom onbedoelde wijziging van functies.
- Voorkom onbedoeld uitschakelen van het apparaat.
- Vermijd onbedoelde temperatuurinstelling.

**Invoerblokkering activeren**

Als u de invoerblokkering activeert, kunt u in de menu's navigeren, u kunt echter andere functies niet selecteren of wijzigen.



*Fig. 71*





*Fig. 72*

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ Invoerblokkering is geactiveerd.

**Invoerblokkering deactiveren**



*Fig. 73*





*Fig. 74*

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ Invoerblokkering is gedeactiveerd.

## Herinnering

Met deze functie activeert of deactiveert u herinneringen. De functie is geactiveerd bij levering.

Als de functie geactiveerd is, verschijnen de volgende herinneringen:

- FreshAir-actief koolfilter vervangen (zie FreshAir-actief koolfilter vervangen)

**Herinnering activeren**



*Fig. 75*




*Fig. 76*

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ De herinnering is geactiveerd.

**Herinnering deactiveren**



*Fig. 77*




*Fig. 78*

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ De herinnering is gedeactiveerd.

## Temperatuureenheid

Met deze functie stelt u de temperatuureenheid in. U kunt als temperatuureenheid graden Celsius en graden Fahrenheit instellen.

**Temperatuureenheid instellen**



*Fig. 79*





*Fig. 80 Voorbeeldweergave: Tussen Celsius en graden Fahrenheit schakelen.*

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ Temperatuureenheid is ingesteld.

## Display-helderheid

Met deze functie stelt u de helderheid van het display trapsgewijs in.

U kunt de volgende helderheidsniveaus instellen:

- 40%
- 60%
- 80%
- 100 % (voorinstelling)

**Helderheid instellen**



*Fig. 81*





*Fig. 82 Voorbeeldweergave: Van 80% naar 60% schakelen.*

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ Helderheid is ingesteld.

## WLAN

Met deze functie verbindt u uw apparaat met WiFi. U kunt uw apparaat vervolgens op een mobiel eindapparaat bedienen via de SmartDevice-app. Met deze functie kunt u de WiFi-verbinding ook weer verbreken of herstellen.

Om uw apparaat met WiFi te verbinden, hebt u de SmartDeviceBox nodig.*

Meer informatie over SmartDevice: (zie 2.3 SmartDevice)

**Aanwijzing**
In de volgende landen is de SmartDevice-functie niet beschikbaar: Rusland, Belarus, Kazachstan.

U kunt de SmartDeviceBox niet gebruiken.*

**Voor de eerste keer verbinding maken met WiFi**

Ervoor zorgen dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ❑ SmartDeviceBox is gekocht en geplaatst. (zie 2.3 SmartDevice) *
- ❑ SmartDevice-app is geïnstalleerd (zie apps.home.liebherr.com).
- ❑ Registratie in de SmartDevice-app is afgesloten.




*Fig. 83*





*Fig. 84*

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ Verbinding is gemaakt.

**WLAN-verbinding verbreken**



*Fig. 85*





*Fig. 86*

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ Verbinding is verbroken.

**WLAN-verbinding resetten**



*Fig. 87*





*Fig. 88*

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ WiFi-verbinding en andere WiFi-instellingen zijn terug-gezet naar de fabrieksinstellingen.

**Informatie over de WiFi-verbinding weergeven**



*Fig. 89*





*Fig. 90*

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.

## Apparaatinformatie

Met deze functie geeft u de modelnaam, de index, het serienummer en het servicenummer van het apparaat weer. U heeft de apparaatinformatie nodig, als u contact opneemt met de klantenservice. (zie 11.4 Klantenservice)

Met deze functie opent u bovendien het menu Geavanceerd. (zie 4 Werking van het Touch-display)

**Apparaatinformatie weergeven**



*Fig. 91*




*Fig. 92*

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ Display geeft apparaatinformatie weer.

## Software

Met deze functie stelt u de softwareversie van uw apparaat in.

**Softwareversie weergeven**



*Fig. 93*




*Fig. 94*

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ Display geeft softwareversie weer.

## Start ontdooicyclus

Met deze functie start u de automatische ontdooicyclus handmatig als de ontdooicyclus bij een storing niet automatisch start.

**Ontdooicyclus starten**



*Fig. 95*





*Fig. 96*

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ De ontdooicyclus is gestart: Symbool knippert, tot de ontdooicyclus automatisch is voltooid.
▷ Wanneer de ontdooicyclus is voltooid: Apparaat blijft in normale modus werken.

**Ontdooicyclus annuleren**

De ontdooicyclus wordt automatisch beëindigd. U kunt de ontdooicyclus echter ook op elk moment tijdens het ontdooiproces annuleren:





*Fig. 97*

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ De ontdooicyclus is geannuleerd.
▷ Apparaat blijft in normale modus werken.

## Deuralarm

Met deze functie activeert of deactiveert u het deuralarm. Het deuralarm klinkt als de deur te lang geopend is. Het deuralarm is bij levering geactiveerd. U kunt instellen hoe lang de deur mag zijn geopend, tot het deuralarm klinkt.

U kunt de volgende waarden instellen:

- 1 minuut
- 2 minuten
- 3 minuten
- Uit

**Deuralarm instellen**



*Fig. 98*





*Fig. 99 Voorbeeldweergave: Deuralarm van 1 minuut in 3 minuten veranderen.*

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ Deuralarm is ingesteld.

**Deuralarm deactiveren**



*Fig. 101*





*Fig. 102*

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ Deuralarm is gedeactiveerd.

## Demomodus

De demomodus is een speciale functie voor dealers die apparaatfuncties willen demonstreren. Als u de demomodus activeert, zijn alle koudetechnische functies gedeactiveerd.

Als u uw apparaat inschakelt en in de statusweergave "Demo" verschijnt, is de demomodus al geactiveerd.

Als u de demomodus activeert en vervolgens weer deactiveert, wordt het apparaat teruggezet naar de fabrieksinstellingen. (zie  Resetten naar fabrieksinstellingen)

**Demomodus activeren**



*Fig. 103*





*Fig. 104*

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ Demomodus is geactiveerd.
▷ Apparaat is uitgeschakeld.
▶ Apparaat inschakelen. (zie 5.1 Apparaat inschakelen (eerste inbedrijfstelling))
▷ In de statusweergave verschijnt "DEMO".

**Demomodus deactiveren**



*Fig. 105*





*Fig. 106*

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ Demomodus is gedeactiveerd.
▷ Apparaat is uitgeschakeld.
▶ Apparaat inschakelen. (zie 5.1 Apparaat inschakelen (eerste inbedrijfstelling))
▷ Apparaat is teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

### Resetten naar fabrieksinstellingen

Gebruik deze functie om alle instellingen terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Alle instellingen die u tot nu toe hebt gemaakt, worden gereset naar de oorspronkelijke instellingen.

**Reset uitvoeren**



*Fig. 107*





*Fig. 108*

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ Apparaat wordt gereset.
▷ Apparaat is uitgeschakeld.
▶ Apparaat opnieuw starten. (zie 5.1 Apparaat inschakelen (eerste inbedrijfstelling))

## 8.3 Meldingen


Er zijn twee categorieën meldingen:


| Categorie | Betekenis |
|---|---|
| Waarschuwing | Waarschuwingen verschijnen bij een deuralarm of storing.<br>Eenvoudige waarschuwingen kunt u zelf beëindigen. Bij ernstige storingen moet u contact opnemen met de klantenservice. (zie 11.4 Klantenservice) |
| Herinnering | Herinneringen herinneren u aan algemene procedures. U kunt deze procedures uitvoeren om de melding te beëindigen. |

### 8.3.1 Overzicht van waarschuwingen

Gedrag van het apparaat bij waarschuwingen:

- Waarschuwing verschijnt op het display.
- Alarmtoon klinkt steeds harder.
- De binnenverlichting pulseert voor enkele waarschuwingen.

| Melding | Oorzaak | Melding beëindigen |
|---|---|---|
| <br>**Deuralarm** | De melding verschijnt als de deur te lang open heeft gestaan. | Actiestappen uitvoeren. (zie Deuralarm) |

| Melding | Oorzaak | Melding beëindigen |
|---|---|---|
|  **Alarm bij stroomuitval** | De melding verschijnt als de vriestemperatuur is gestegen door een stroomstoring. | Actiestappen uitvoeren. (zie Alarm bij stroomuitval) |
|  **Temperatuur-alarm** | De melding verschijnt als de vriestemperatuur niet overeenkomt met de ingestelde temperatuur. | Actiestappen uitvoeren. (zie Temperatuuralarm) |
|  **Fout** | De melding verschijnt als er een fout in het apparaat is. Een onderdeel van het apparaat heeft een fout. | Actiestappen uitvoeren. (zie Fout) |
|   * **WLAN-fout*** | De melding verschijnt als het apparaat niet met het WLAN verbonden kon worden. (zie Voor de eerste keer verbinding maken met WiFi) De melding verschijnt alleen bij de eerste instelling.* | Actiestappen uitvoeren. (zie WLAN-fout*) * |

## 8.3.2 Waarschuwingen beëindigen

**Deuralarm**





*Fig. 109 Voorbeeldweergave*

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.

**-of-**

▶ Deur sluiten.

▷ Het display springt naar de statusweergave.
▷ Het apparaat koelt meer af, waardoor de temperatuur die op het display wordt weergegeven hoger kan zijn dan de werkelijke temperatuur in het apparaat.
▷ Apparaatgeluiden kunnen luider zijn.

U kunt instellen hoe lang de deur mag zijn geopend, tot het deuralarm klinkt. (zie Deuralarm instellen)

**Alarm bij stroomuitval**

Als de stroomstoring voorbij is, koelt het apparaat automatisch af tot de eerder ingestelde doeltemperatuur zonder dat u de melding hoeft te bevestigen. U moet de melding echter wel bevestigen, zodat het van het display verdwijnt.





*Fig. 110 Voorbeeldweergave*

▶ Bevestigingssymbool indrukken.
▷ De warmste vriestemperatuur wordt weergegeven.
▷ Als de vriestemperatuur lager is dan -9 °C: Levensmiddelen kunnen nog steeds geconsumeerd worden.
Als de vriestemperatuur hoger is dan -9 °C:
▶ Controleer voedsel.
▶ Bevestigingssymbool indrukken.
▷ Het display springt naar de statusweergave: Huidige temperatuur en doeltemperatuur worden weergegeven.

**Temperatuuralarm**

Temperatuurverschillen kunnen veroorzaakt worden door:

- U heeft warm, vers voedsel geplaatst.
- Bij het sorteren en uitnemen van levensmiddelen is teveel warme ruimtelucht binnen gestroomd.
- De stroom is langere tijd uitgevallen.
- Het apparaat is defect.

▶ Oorzaak verhelpen.
▷ Apparaat koelt af tot eerder ingestelde doeltemperatuur.





*Fig. 111 Voorbeeldweergave*

▶ Bevestigingssymbool indrukken.
▷ De warmste vriestemperatuur wordt weergegeven.
▷ Als de vriestemperatuur lager is dan -9 °C: Levensmiddelen kunnen nog steeds geconsumeerd worden.
Als de vriestemperatuur hoger is dan -9 °C:
▶ Controleer voedsel.
▶ Bevestigingssymbool indrukken.
▷ Het display springt naar de statusweergave: Huidige temperatuur en doeltemperatuur worden weergegeven.

**Fout**





*Fig. 112 Voorbeeldweergave*

▶ Bevestigingssymbool indrukken.
▷ Foutcode wordt weergegeven.
▶ Noteer de foutcode.

▶ Bevestigingssymbool indrukken.
▷ Het display springt naar de statusweergave.
▶ Contact opnemen met de klantenservice. (zie 11.4 Klantenservice)

**WLAN-fout***

▶ WLAN-verbinding controleren.
▶ Sluit het apparaat opnieuw aan op het WLAN. (zie WLAN)

### 8.3.3 Overzicht van herinneringen

Gedrag van het apparaat met herinneringen:
- Herinnering verschijnt op het display.
- Er klinkt een alarmtoon.
- Bij sommige herinneringen pulseert de binnenverlichting.

U kunt de volgende herinneringen deactiveren (zie Herinnering deactiveren) :
- FreshAir-actief koolfilter vervangen

| Melding | Oorzaak | Melding beëindigen |
|---|---|---|
|  **FreshAir-actief koolfilter vervangen** | Deze melding verschijnt als u het FreshAir actieve koolfilter moet vervangen. | Actiestappen uitvoeren. (zie FreshAir-actief koolfilter vervangen) |

### 8.3.4 Herinneringen beëindigen

**FreshAir-actief koolfilter vervangen**

Liebherr adviseert: Vervang het FreshAir-actieve koolfilter elke 6 maanden.

**Aanwijzing**
Sie erhalten den FreshAir-Aktivkohlefilter im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter go.liebherr.com/47wtc4.





*Fig. 113 Voorbeeldweergave*

▶ Bevestigingssymbool indrukken.
▶ Actief koolfilter vervangen. (zie 10.1 FreshAir-actiefkoolfilter)
▷ Actiefkoolfilter zorgt voor optimale luchtkwaliteit in de koelkast.
▷ Herinnering verschijnt opnieuw na 6 maanden.

Als u deze herinnering niet meer wilt ontvangen, kunt u de herinnering deactiveren. (zie Herinnering deactiveren)

# 9 Uitrusting

## 9.1 Deurrekken

Deurrekken zijn geschikt voor het bewaren van dranken en levensmiddelen. U kunt deurrekken verplaatsen voor individueel gebruik en demonteren om ze te reinigen. Liebherr raadt echter aan om deurrekken te gebruiken in de positie in de deur zoals die af fabriek geleverd wordt.





*Fig. 114 Voorbeeldweergave deurrek*
**(1)** Draagplateau





*Fig. 115 Voorbeeldweergave deurrek met flessenhouder*
**(1)** Draagplateau **(2)** Flessenhouder

De volgende tabel geeft voorbeelden wat u in het betreffende deurrek kunt bewaren.

| Deurrekken | Voedsel |
|---|---|
| Deurrekken (zie Fig. 114) | Boter, kaas, conserven en tubes |
| Deurrek met flessenhouder (zie Fig. 115) | Flessen<br>Met de verschuifbare flessenhouder borgt u de flessen in het deurrek. |

### 9.1.1 Deurrek verwijderen




*Fig. 116 Voorbeeldweergave*

▶ Deurrek naar boven schuiven.
▶ Deurrek naar voren trekken.

### 9.1.2 Deurrek plaatsen

**VOORZICHTIG**
Gevaar voor letsel en schade door verkeerd geclassificeerde levensmiddelen of voorwerpen!
Als u levensmiddelen of voorwerpen op de onderste glasplaat plaatst, kan de deur niet goed sluiten. Daarbij kan het deurrek breken, levensmiddelen of voorwerpen eruit vallen en verwondingen veroorzaken.
▶ Houd het voorste gedeelte van de onderste glasplaat vrij.





*Fig. 117 Voorbeeldweergave*
**(1)** Voorste gedeelte




*Fig. 118 Voorbeeldweergave*
▶ Deurrek inschuiven.
▶ Deurrek omlaag drukken.

## 9.2 bergvlakken

Er zijn verschillende draagplateaus afhankelijk van het type apparaat:
- Eendelig draagplateau
- Deelbaar draagplateau
- Variabel flessenrek (zie 9.4 Variabele flessenplank)





*Fig. 119 Voorbeeldweergave draagplateau*
**(1)** Draagplateau **(2)** Uittrekstop





*Fig. 120 Voorbeeldweergave deelbaar draagplateau*
**(1)** Draagplateau **(2)** Uittrekstop

### 9.2.1 Draagplateaus in het koelgedeelte gebruiken

U kunt draagplateaus in hoogte verplaatsen, volledig verwijderen of voor reiniging.

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

❑ Draagplateaus zijn leeg.

**Draagplateau verwijderen**

De draagplateaus zijn beveiligd tegen onbedoeld uittrekken door uittrekstops.




*Fig. 121*
▶ Draagplateau optillen.
▶ Verwijder het draagplateau vanaf de voorkant.
**-of-**




*Fig. 122*
▶ Gemakkelijk uitnemen: Zet het draagplateau schuin en verwijder deze naar voren.

▷ Draagplateaus zijn verwijderd.
▷ U kunt de draagplateaus op een andere hoogte plaatsen.

**Draagplateaus plaatsen**




*Fig. 123*
Als uittrekstops naar beneden wijzen:
▶ Schuif het draagplateau er tot de aanslag in.
▶ Laat het draagplateau naar beneden zakken.
**-of-**




*Fig. 124*

▶ Schuif het draagplateau er schuin in en laat het naar beneden zakken.

▷ Uittrekstops bevinden zich achter het voorste steunvlak.

### 9.2.2 Deelbare draagplateaus gebruiken

U kunt het deelbare draagplateau in de af fabriek geleverde positie samenschuiven, in de hoogte verplaatsen of verwijderen voor reiniging.

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

❑ Draagplateaus zijn leeg.

**Deelbaar draagplateau tegen elkaar schuiven**




*Fig. 125*

▶ Schuif het voorste draagplateau naar beneden zoals weergegeven.

▷ Deelbaar draagplateau is tegen elkaar geschoven.

▷ Er is ruimte voor hogere levensmiddelen op het draagplateau dat eronder geplaatst is.

**Beide deelbare draagplateaus gebruiken**

▶ Pak met één hand het ondergeschoven draagplateau vast en trek deze naar voren.

▷ Sierlijst ligt vooraan.

▷ Uittrekstops wijzen naar beneden.

**Deelbare draagplateaus in hoogte verstellen**




*Fig. 126*

▶ Voorste draagplateau naar voren toe optillen.

▶ Verwijder het voorste draagplateau naar voren.




*Fig. 127*

▶ Voer de handelingen ook uit voor het achterste draagplateau.




*Fig. 128*

▶ Trek de steunrails eruit.

▶ Plaats de steunrails op de gewenste hoogte.




*Fig. 129*

▶ Schuif het draagplateau met de hoge uittrekstops tot de aanslag in.

▶ Laat het draagplateau naar beneden zakken.

▷ Uittrekstops liggen achter het achterste steunvlak.




*Fig. 130*

▶ Voer ook handelingen uit voor het voorste draagplateau.

**Deelbaar draagplateau verwijderen**

Verwijder deelbare draagplateaus zoals u draagplateaus verplaatst. (zie Deelbare draagplateaus in hoogte verstellen)

## 9.3 VarioSafe *

De VarioSafe biedt in het koelgedeelte ruimte voor bijv. kleine levensmiddelen, verpakkingen, tubes en glazen.





*Fig. 131*

**(1)** VarioSafe-lade

**(2)** Zijwanden met ribben voor VarioSafe-schuiflade

**(3)** Uitsparingen op de linker- en rechterzijwand

### 9.3.1 VarioSafe plaatsen





*Fig. 132*

▶ VarioSafe schuin in het koelgedeelte schuiven *Fig. 132 (1)*, tot de uitsparingen aan de zijkant *Fig. 132 (2)* van de VarioSafe op de hoogte van de rib in het koelgedeelte zitten.





*Fig. 133*

▶ VarioSafe recht zetten. *Fig. 133 (1)*
▶ VarioSafe aan voorkant optillen. *Fig. 133 (2)*




*Fig. 134*

▶ VarioSafe naar voren toe optillen.
▶ VarioSafe naar achteren toe inzetten.
▶ VarioSafe laten zakken.
▷ VarioSafe klikt aan de voorkant hoorbaar vast.
▷ VarioSafe is geplaatst.

### 9.3.2 VarioSafe verplaatsen

U kunt de VarioSafe als geheel in het koeldeel zetten.




*Fig. 135*

▶ VarioSafe aan voorkant optillen.





*Fig. 136*

▶ VarioSafe naar voren trekken tot de uitsparingen aan de zijkant van de VarioSafe zich ter hoogte van de rib in het koelgedeelte bevinden. *Fig. 136 (1)*
▶ VarioSafe in het koelgedeelte omhoog of omlaag bewegen tot de gewenste hoogte is bereikt. *Fig. 136 (2)*




*Fig. 137*

▶ VarioSafe aan voorkant optillen.
▶ VarioSafe naar achteren toe inzetten.
▷ VarioSafe klikt aan de voorkant hoorbaar vast.
▷ VarioSafe is op de gewenste hoogte geplaatst.

### 9.3.3 VarioSafe-lade verplaatsen

U kunt de VarioSafe-lade op twee verschillende hoogtes plaatsen. Als u in de VarioSafe-lade grote levensmiddelen wilt bewaren, zet u de VarioSafe-lade in op de onderste rib. Als u in de VarioSafe-lade kleine levensmiddelen wilt bewaren, zet u de VarioSafe-lade in op de bovenste rib.




*Fig. 138*

▶ VarioSafe-lade tot de aanslag eruit trekken.
▶ VarioSafe-lade aan de voorkant optillen.
▶ VarioSafe-lade naar voren toe verwijderen.





*Fig. 139*

▶ VarioSafe-lade aan de voorkant optillen.
▶ VarioSafe-lade achter de stoppers op de gewenste rib *Fig. 139 (1)* of *Fig. 139 (2)* plaatsen.
▷ VarioSafe-lade is op de gewenste hoogte geplaatst.

### 9.3.4 VarioSafe verwijderen

U kunt de VarioSafe als geheel verwijderen.




*Fig. 140*

▶ VarioSafe aan voorkant optillen.





*Fig. 141*

▶ VarioSafe naar voren trekken *Fig. 141 (1)*, tot de uitsparingen aan de zijkant van de VarioSafe zich ter hoogte van de rib in het koelgedeelte bevinden. *Fig. 141 (2)*





*Fig. 142*

▶ VarioSafe in het koelgedeelte schuin zetten. *Fig. 142 (1)*
▶ VarioSafe naar voren toe verwijderen. *Fig. 142 (2)*
▷ VarioSafe is verwijderd.

### 9.3.5 VarioSafe uit elkaar halen

U kunt de onderdelen van de VarioSafe uit elkaar halen als u de VarioSafe wilt reinigen of als u onderdelen wilt aanbrengen of verwijderen.





*Fig. 143*

▶ VarioSafe als geheel verwijderen. (zie 9.3.4 VarioSafe verwijderen)
▶ VarioSafe demonteren volgens de afbeelding.

## 9.4 Variabele flessenplank

U kunt de glasplaat of het variabele flessenrek in de bodem van het koelgedeelte gebruiken. De glasplaat is bij levering geplaatst.





*Fig. 144 Voorbeeldweergave*
**(1)** Variabel flessenrek

### 9.4.1 Variabel flessenrek gebruiken





*Fig. 145*

▶ Glasplaat *Fig. 145 (1)* bij de uitsparing aan de voorzijde optillen en verwijderen.
▶ Glasplaat *Fig. 145 (1)* goed bewaren buiten het apparaat.
▶ Glasplaat *(2)* onder het variabele flessenrek plaatsen.




*Fig. 146 Voorbeeldweergave*

▶ Flessen met de bodem naar achteren tegen de achterwand plaatsen. (zie Fig. 146)

**Aanwijzing**
Als de flessen boven het variabele flessenrek aan de voorzijde uitsteken:
▶ Onderste deurrek een positie hoger zetten.

### 9.4.2 Glasplaat gebruiken

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

❑ Flessen zijn verwijderd.
❑ Variabel flessenrek is gereinigd.
(zie 10.4 Variabel flessenrek verwijderen / plaatsen)
(zie 10.7.4 Uitrusting reinigen)





*Fig. 147*

▶ Glasplaat *Fig. 147 (1)* schuin naar achteren en naar beneden plaatsen.
▶ Glasplaat *Fig. 147 (1)* aan de voorzijde laten zakken.

## 9.5 Laden

U kunt de laden voor reiniging verwijderen.

U kunt de laden verwijderen om VarioSpace te gebruiken.

De wijze van verwijderen en aanbrengen van de laden is afhankelijk van het uitschuifsysteem. Uw apparaat kan verschillende uitschuifsystemen bevatten.

**Aanwijzing**
Het energieverbruik stijgt en het koelvermogen neemt af als de ontluchting niet toereikende is.
▶ Onderste schuiflade in het apparaat laten.
▶ De luchtsleuf ventilator binnen aan het achterpaneel altijd vrijhouden.

### 9.5.1 Lade op apparaatbodem of glasplaat

De lade loopt direct op de apparaatbodem of op een glasplaat. Er zijn geen rails.

Als u de lades verwijdert, kunt u de glasplaten eronder als stelvlakken gebruiken.

**Lade verwijderen**




*Fig. 148*

▶ Lade overeenkomstig de afbeelding verwijderen.

**Lade plaatsen**




*Fig. 149*

▶ Lade overeenkomstig de afbeelding plaatsen.

### 9.5.2 Lade op telescooprails

De lade loopt op uitschuifbare rails (telescooprails). Er zijn volledig uitschuifbare telescooprails en gedeeltelijk uitschuifbare telescooprails. Volledig uitschuifbare laden kunnen helemaal uit het apparaat getrokken worden. Gedeeltelijk uitschuifbare laden kunnen niet helemaal uit het apparaat worden getrokken. Welk systeem in uw apparaat zit, hangt af van het type apparaat.

**Volledig uitschuifbaar***

U kunt de volledige uitschuifbaarheid herkennen aan een klem die zich links en rechts achteraan de rail bevindt.

**Lade verwijderen**





*Fig. 150*

▶ Lade tot de aanslag eruit trekken.
▶ Linker klem optillen en gelijktijdig lade links naar voren trekken. *Fig. 150 (1)*
▶ Rechter klem optillen en gelijktijdig lade rechts naar voren trekken. *Fig. 150 (2)*
▶ Lade naar voren toe verwijderen. *Fig. 150 (3)*
▶ Rails erin schuiven.

**Lade plaatsen**




*Fig. 151*

▶ Rails erin schuiven.
▶ Lade op rails plaatsen.
▶ Lade naar achteren erin schuiven.
▷ Lade klikt aan de achterkant hoorbaar vast.

**Gedeeltelijk uittrekbaar koelgedeelte***

**Schuiflade verwijderen**

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

❑ Deur is meer dan 90° geopend.





*Fig. 152*

▶ Schuifvak *Fig. 152 (1)* zo ver mogelijk naar buiten trekken.
▶ Klem *Fig. 152 (2)* links en rechts van de rails gelijktijdig iets naar buiten drukken.
▷ Schuifvak *Fig. 152 (1)* komt los van de rails.
▶ Schuifvak *Fig. 152 (1)* aan de voorkant optillen.
▶ Schuifvak *Fig. 152 (1)* naar voren wegnemen.
▶ Rails *Fig. 152 (3)* naar binnen schuiven.

**Schuifvak plaatsen**





*Fig. 153*

▶ Rails *Fig. 153 (1)* vasthouden en schuifvak *Fig. 153 (2)* van boven achter de stopper *Fig. 153 (3)* op de rails *Fig. 153 (1)* plaatsen.
▶ Schuifvak *Fig. 153 (2)* op de rails *Fig. 153 (1)* tot aan de aanslag naar achteren schuiven.





*Fig. 154*

▶ Schuifvak *Fig. 153 (2)* aan de voorkant neerlaten zodat het schuifvak links en rechts in de klem *Fig. 154 (2)* glijdt.
▷ Schuifvak *Fig. 154 (1)* klikt hoorbaar vast.
▶ Schuifvak *Fig. 154 (1)* inschuiven.

## 9.6 Vakdeksel Fruit & Vegetable-safe

Het vakdeksel zorgt voor een constante luchtvochtigheid.

Het vakdeksel bevindt zich direct op het schuifvak en kan door draagplateaus of extra schuifvakken zijn verborgen.





*Fig. 155 Voorbeeldweergave vakdeksel Fruit & Vegetable-safe*

**(1)** Fruit & Vegetable-safe
**(2)** Vakdeksel Fruit & Vegetable-safe
**(3)** Variabel flessenrek

### 9.6.1 Luchtvochtigheid in schuifvak reduceren





*Fig. 156*

▶ Schuifvak *Fig. 156 (1)* uittrekken.
▶ Greeplijst *Fig. 156 (2)* op het vakdeksel vastpakken en het vakdeksel gelijktijdig naar voren trekken.
▷ Bij een gesloten schuifvak bevindt zich een kleine spleet tussen het vakdeksel en het schuifvak.

### 9.6.2 Luchtvochtigheid in schuifvak verhogen





*Fig. 157*

▶ Schuifvak *Fig. 157 (1)* uittrekken.
▶ Greeplijst *Fig. 157 (2)* op het vakdeksel vastpakken en het vakdeksel gelijktijdig naar achteren schuiven.
▷ Bij een gesloten schuifvak sluit het vakdeksel goed aan op het schuifvak.

### 9.6.3 Fruit & Vegetable-safe als Meat & Dairy-safe gebruiken

U kunt de Fruit & Vegetable-safe als Meat & Dairy-safe gebruiken. Hiertoe moet u het vocht in het schuifvak verminderen. (zie 9.6.1 Luchtvochtigheid in schuifvak reduceren)

## 9.7 Glasplaten

U kunt de glasplaat onder de schuifladen verwijderen om ze te reinigen.

U kunt de glasplaat onder de schuifladen verwijderen om VarioSpace te gebruiken.

### 9.7.1 Glasplaat verwijderen / plaatsen

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

❑ Glasplaat onder schuiflade: Schuiflade is verwijderd. (zie 9.5 Laden)

**Glasplaat verwijderen**





*Fig. 158 Voorbeeldweergave van de glasplaat*

▶ Glasplaat aan de voorkant optillen.
▶ Glasplaat naar voren toe wegnemen.

**Glasplaat plaatsen**




*Fig. 159 Voorbeeldweergave van de glasplaat*

▶ Glasplaat schuin achter de stoppers plaatsen.
▶ Glasplaat neerlaten.
▶ Glasplaat naar achteren inschuiven.

## 9.8 EasyTwist-Ice*

Met EasyTwist-Ice kunt u ijsblokjes in huishoudelijke hoeveelheden maken. De EasyTwist-Ice wordt via een waterreservoir van water voorzien.





*Fig. 160 Voorbeeld*

**(1)** Vrieslade met Easy-Twist-Ice
**(2)** Body met ijsblokjesschaal
**(3)** Watertank
**(4)** Draaiknop
**(5)** IJsblokjeslade

**Aanwijzing**
De positie van de vrieslade met EasyTwist-Ice in het apparaat niet veranderen.

## 9.8.1 IJsblokjes maken

De hoeveelheid ijsblokjes die u met EasyTwist-Ice in een bepaalde tijd kunt maken, is afhankelijk van de vriestemperatuur van het apparaat. Hoe lager de temperatuur in het apparaat, hoe meer ijsblokjes u kunt maken.

| | |
|---|---|
| Maximale hoeveelheid ijsblokjes van de ijsblokjesschaal: | 20 ijsblokjes |
| Maximale capaciteit van de ijsblokjeslade: | 40 ijsblokjes (komt overeen met twee keer ijsblokjes maken) |
| Meer informatie over de benodigde tijd voor het maken van ijsblokjes: | (zie 11.1 Technische gegevens) |

Ervoor zorgen dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

❑ Onderdelen van EasyTwist-Ice zijn gereinigd.

**Waterreservoir vullen**

**WAARSCHUWING**
Gevaar voor vergiftiging door besmet water!
▶ Watertank alleen met drinkwater vullen.

**LET OP**
Suikerhoudende vloeistoffen!
Beschadiging van de EasyTwist-Ice.
▶ Uitsluitend met koud drinkwater vullen.

**Aanwijzing**
Door het gebruik van water dat gefilterd en gedecarboniseerd is, wordt drinkwater in uiterst smaakvolle kwaliteit voor de storingsvrije productie van ijsblokjes gerealiseerd. Deze waterkwaliteit kan met een in de handel verkrijgbaar drinkwaterfilter worden bereikt.
▶ Waterreservoir alleen met drinkwater vullen dat gefilterd en gedecarboniseerd is.





*Fig. 161*

▶ Vrieslade tot de aanslag eruit trekken.
▶ Watertank aan de uitsparing *Fig. 161 (1)* optillen.
▶ Watertank naar boven toe verwijderen. *Fig. 161 (2)*
▶ Watertank tot de markering *Fig. 161 (3)* vullen met drinkwater.





*Fig. 162*

▶ Watertank aan de voorkant plaatsen. *Fig. 162 (1)*
▶ Watertank aan de achterkant laten zakken. *Fig. 162 (2)*
▶ Vrieslade inschuiven.

**IJsblokjes eruit halen**

Ervoor zorgen dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

❑ De benodigde tijd voor het maken van ijsblokjes is in acht genomen. (zie 11.1 Technische gegevens)
❑ Vrieslade is volledig ingeschoven.
❑ IJsblokjeslade is volledig ingeschoven.

▶ Draaiknop *Fig. 160 (4)* rechtsom tot aan de aanslag draaien.
▷ IJsblokjes vallen uit de ijsblokjesschaal in de ijsblokjeslade *Fig. 160 (5)*.
Als niet alle ijsblokjes uit de ijsblokjesschaal komen:
▶ Draaiknop enkele malen rechtsom tot aan de aanslag draaien.

## 9.9 VarioSpace




*Fig. 163*

U kunt laden en glazen apparaten uit het apparaat nemen. Zo hebt u plaats voor grote levensmiddelen zoals gevogelte, vlees, delen van groot wild en hoog gebak. Deze kunnen daardoor volledig worden ingevroren en verder worden verwerkt.

▶ Belastingsgrenzen van de lades en glazen platen in acht nemen (zie 11.1 Technische gegevens) .

## 9.10 Flessenhouder

### 9.10.1 Flessenhouder gebruiken




*Fig. 164*

▶ Flessenhouder op de flessen schuiven.
▷ Flessen vallen niet om.

## 9.11 FlexCube

De FlexCube heeft verschillende grote openingen, zodat u kleine producten als tubes, open yoghurtbekertjes of kwartelteitjes kunt bewaren. De FlexCube past bijvoorbeeld in alle Liebherr-deurrekken. Indien nodig kunt u ook meerdere FlexCubes naast elkaar opstellen.




*Fig. 165 Voorbeeldweergave*

**Aanwijzing**
Sie erhalten dieses Zubehör im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter go.liebherr.com/47wtc4.

### 9.11.1 FlexCube gebruiken




*Fig. 166 Voorbeeldweergave*

▶ FlexCube in deurrek plaatsen.

**-of-**




*Fig. 167 Voorbeeldweergave*

▶ FlexCube op draagplateau plaatsen.

▶ Kleine producten om te bewaren in de FlexCube sorteren.

# 10 Onderhoud

## 10.1 FreshAir-actiefkoolfilter

Het FreshAir-actiefkoolfilter bevindt zich in de lade boven de ventilator.

De waarborgt een optimale luchtkwaliteit.

❑ Actiefkoolfilter iedere 6 maanden vervangen. Wanneer de herinnering is geactiveerd, vraagt een bericht op het display u om het filter te vervangen.
❑ Het actiefkoolfilter kan bij het normale huisafval worden gegooid.

**Aanwijzing**
Het FreshAir-actievekoolfilter is verkrijgbaar in de Liebherr-Hausgeräte-shop op go.liebherr.com/47wtc4.

### 10.1.1 FreshAir-actiefkoolfilter verwijderen





*Fig. 168*

▶ Lade vanaf de voorkant eruit trekken *Fig. 168 (1)*.

▶ Actiefkoolfilter verwijderen *Fig. 168 (2)*.

### 10.1.2 FreshAir-actiefkoolfilter aanbrengen





*Fig. 169*

▶ Actiefkoolfilter overeenkomstig afbeelding aanbrengen *Fig. 169 (1)*.
▷ Actiefkoolfilter klikt niet vast.
Als het actiefkoolfilter naar onder wijst:
▶ Lade erin schuiven *Fig. 169 (2)*.
▷ Het actiefkoolfilter is nu gereed voor gebruik.

## 10.2 Flessenhouder verwijderen/ plaatsen

### 10.2.1 Flessenhouder verwijderen




*Fig. 170*

▶ Flessenhouder tot aan de uitsparing opzij schuiven.
▶ Flessenhouder naar voren toe wegnemen.

### 10.2.2 Flessenhouder plaatsen




*Fig. 171*

▶ Flessenhouder in de uitsparing plaatsen.
▶ Flessenhouder in de gewenste positie opzij schuiven.

## 10.3 Uitschuifsystemen demonteren/ monteren

### 10.3.1 Opmerkingen over demontage

U kunt enkele uitschuifsystemen voor de reiniging demonteren. Uw apparaat kan verschillende uitschuifsystemen bevatten.

De volgende uitschuifsystemen kunnen worden gedemonteerd of niet worden gedemonteerd:

| Uitschuifsysteem | demonteerbaar / niet demonteerbaar |
|---|---|
| Lade op apparaatbodem of glasplaat | niet demonteerbaar |
| Geheel uitschuifbare lade* | niet demonteerbaar* |
| Gedeeltelijk uittrekbaar koelgedeelte* | niet demonteerbaar* |

## 10.4 Variabel flessenrek verwijderen / plaatsen

U kunt het variabele flessenrek verwijderen om te reinigen.

### 10.4.1 Variabel flessenrek verwijderen

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

❑ Flessen zijn verwijderd.
❑ Glasplaat is verwijderd. (zie 9.4.1 Variabel flessenrek gebruiken)




*Fig. 172*

▶ Variabele flessenrek aan de voorkant optillen en eruit trekken.
▷ Vakdeksel is zichtbaar.

**Aanwijzing**
Liebherr adviseert:

Op het hieronder gelegen vakdeksel geen producten neerzetten.

### 10.4.2 Variabel flessenrek plaatsen




*Fig. 173*

▶ Variabel flessenrek tot aan de aanslag inschuiven en omlaag duwen.
▶ Glasplaat plaatsen. (zie 9.4.2 Glasplaat gebruiken)
**-of-**
▶ Variabel flessenrek gebruiken voor flessen.

## 10.5 Vakdeksel Fruit & Vegetable-safe

U kunt het vakdeksel voor reiniging verwijderen.

### 10.5.1 Vakdeksel verwijderen

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ❑ Glasplaat direct boven het variabele flessenrek is verwijderd.
- ❑ Variabel flessenrek is verwijderd.
- ❑ Schuiflade direct onder het vakdeksel is verwijderd. (zie 9.5 Laden)




*Fig. 174*

- ▶ Vakdeksel naar achteren schuiven.
- ▶ Vakdeksel aan de voorkant optillen.
- ▶ Vakdeksel aan de voorkant schuin naar boven toe wegnemen.

### 10.5.2 Vakdeksel plaatsen





*Fig. 175*

Bij opschrift THIS SIDE UP boven ligt:

- ▶ Achterste bevestigingsdelen in de betreffende achterste openingen plaatsen.
- ▶ Vakdeksel naar achteren schuiven.
- ▶ Vakdeksel aan de voorkant neerlaten en de voorste bevestigingsdelen in de openingen vastklikken.
- ▶ Vakdeksel in de gewenste positie brengen.

## 10.6 Apparaat ontdooien

### 10.6.1 Koelgedeelte ontdooien

Het ontdooien gebeurt automatisch. Het dooiwater wordt via de afvoeropening afgevoerd en verdampt.

- ▶ Reinig regelmatig de afvoeropening. (zie 10.7 Apparaat reinigen)

### 10.6.2 Vriesgedeelte met NoFrost ontdooien

Met NoFrost-systeem gebeurt het ontdooien automatisch. Het vocht condenseert op de verdamper, wordt regelmatig ontdooid en verdampt.

Het apparaat hoeft niet te worden ontdooid.

## 10.7 Apparaat reinigen

### 10.7.1 Voorbereiden

**WAARSCHUWING**
Gevaar voor elektrische schok!

- ▶ Trek de stekker van de koelkast uit het stopcontact of onderbreek de stroomtoevoer.

**WAARSCHUWING**
Brandgevaar!

- ▶ De buisleidingen van het koelmiddelcircuit niet beschadigen.

- ▶ Apparaat legen.
- ▶ Netstekker uit het stopcontact trekken.

**-of-**

- ▶ CleaningMode activeren. (zie CleaningMode)

### 10.7.2 Behuizing reinigen

**LET OP**
Ondeskundige reiniging!
Beschadigingen aan het apparaat.

- ▶ Uitsluitend zachte poetsdoekjes en een ph-neutrale allesreiniger gebruiker.
- ▶ Gebruik geen schurende of krassende sponzen of staalwol.
- ▶ Gebruik geen scherpe, schurende, zand-, chloor- of zuurhoudende schoonmaakmiddelen.

**WAARSCHUWING**
Gevaar voor verwonding en beschadiging door hete stoom!
Hete stoom kan brandwonden veroorzaken en de oppervlakken beschadigen.

- ▶ Gebruik geen stoomreinigers!

- ▶ Behuizing met een zachte, schone doek schoonvegen. Bij sterke vervuiling lauwwarm water met neutraal reinigingsmiddel gebruiken. Glazen oppervlakken kunnen ook met een glasreinigingsmiddel worden gereinigd.

### 10.7.3 Binnenruimte reinigen

**LET OP**
Ondeskundige reiniging!
Beschadigingen aan het apparaat.

- ▶ Uitsluitend zachte poetsdoekjes en een ph-neutrale allesreiniger gebruiker.
- ▶ Gebruik geen schurende of krassende sponzen of staalwol.
- ▶ Gebruik geen scherpe, schurende, zand-, chloor- of zuurhoudende schoonmaakmiddelen.

- ▶ Kunststof vlakken: met een zachte, schone doek, lauwwarm water en een beetje spoelmiddel met de hand reinigen.
- ▶ Metalen vlakken: met een zachte, schone doek, lauwwarm water en een beetje spoelmiddel met de hand reinigen.
- ▶ Afvoeropening: afzettingen verwijderen met een dun hulpmiddel, bijv. wattenstaafje.

### 10.7.4 Uitrusting reinigen

**LET OP**
Ondeskundige reiniging!
Beschadigingen aan het apparaat.
▶ Uitsluitend zachte poetsdoekjes en een ph-neutrale allesreiniger gebruiker.
▶ Gebruik geen schurende of krassende sponzen of staalwol.
▶ Gebruik geen scherpe, schurende, zand-, chloor- of zuurhoudende schoonmaakmiddelen.

**Reinigen met een zachte, schone doek, lauwwarm water en een beetje spoelmiddel:**

- Deurafsteller
- Draagplateaus
- Deelbaar draagplateau
- VarioSafe*
- Vakdeksel Fruit & Vegetable-safe
- Schuiflade
- Variabele flessenplank
- Onderdelen van EasyTwist-Ice*

**Reinigen met een vochtige doek:**

- Telescooprails
  Let op: Het vet in de geleiders dient voor de smering en mag niet worden verwijderd!

**Reinigen in de vaatwasser tot 60 °C:**

- Flessenhouder
- Vasthouddeel deelbaar draagplateau
- FlexCube

▶ Uitrusting demonteren: zie betreffende hoofdstuk.
▶ Uitrusting reinigen.

### 10.7.5 EasyTwist-Ice reinigen*

EasyTwist-Ice in de volgende gevallen reinigen:

- Eerste inbedrijfstelling
- Niet gebruik van meer dan 48 uur
- Reinigingsvereisten

**EasyTwist-Ice demonteren**

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

❑ Schuiflade is verwijderd. (zie 9.5 Laden)
❑ Schuiflade is op de tafel neergezet.





*Fig. 176*

▶ Watertank wegnemen: Watertank bij de uitsparing *Fig. 176 (1)* optillen.
▶ Watertank *Fig. 176 (2)* naar boven toe wegnemen.
▶ IJsblokjesvak *Fig. 176 (3)* naar voren toe wegnemen.





*Fig. 177*

▶ EasyTwist-Ice-corpus wegnemen: Strip *Fig. 177 (4)* met uw vinger omlaag drukken en gelijktijdig met de andere hand de EasyTwist-Ice-corpus *Fig. 177 (5)* van achteren optillen.
▶ EasyTwist-Ice-corpus uit het vriesvak nemen.





*Fig. 178*

▶ Afdekking van de EasyTwist-Ice-corpus wegnemen: Strips *Fig. 178 (6)* aan beide zijden van de EasyTwist-Ice-corpus met een hand indrukken.
▶ Afdekking *Fig. 178 (7)* met de andere hand van bovenaf wegnemen.
▷ EasyTwist-Ice is in vier delen gedemonteerd. (zie Fig. 179)





*Fig. 179 Bestanddelen van de EasyTwist-Ice*

**(1)** EasyTwist-Ice-corpus met ijsblokjesschaal
**(2)** Watertank
**(3)** Afdekking
**(4)** IJsblokjesvak

**LET OP**
Gevaar voor beschadiging door ondeskundige demontage!
Afbreken, scheuren en splinteren van de uitrusting. Als u de EasyTwist-Ice-corpus verder demonteert, kunt u de draaiknop of andere delen van de EasyTwist-Ice-corpus beschadigen.
▶ EasyTwist-Ice alleen in afgebeelde bestanddelen demonteren. (zie Fig. 179)
▶ EasyTwist-Ice-corpus *Fig. 179 (1)* als geheel reinigen.

**EasyTwist-Ice reinigen**

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

❑ EasyTwist-Ice is gedemonteerd. (zie EasyTwist-Ice demonteren)

▶ IJsblokjesvak, watertank, afdekking en EasyTwist-Ice-corpus met warm water en wat spoelmiddel reinigen.
▶ Alle gereinigde bestanddelen met een droge doek volledig afdrogen.
▷ EasyTwist-Ice is gereinigd.

**EasyTwist-Ice monteren**





*Fig. 180*

▶ Afdekking van de EasyTwist-Ice-corpus monteren: Afdekking voor bevestigen. *Fig. 180 (1)*
▶ Afdekking achter neerlaten. *Fig. 180 (2)*
▷ Afdekking klikt hoorbaar in beide strips *Fig. 180 (3)* vast.





*Fig. 181*

▶ EasyTwist-Ice-corpus monteren: Assen van de EasyTwist-Ice-corpus in de geleidingen *Fig. 181 (4)* schuiven.
▶ EasyTwist-Ice-corpus *Fig. 181 (5)* achter omlaag drukken.
▷ EasyTwist-Ice-corpus klikt hoorbaar vast.





*Fig. 182*

▶ IJsblokjesvak *Fig. 182 (6)* inschuiven.

**WAARSCHUWING**
Gevaar voor vergiftiging door besmet water!
▶ Watertank alleen met drinkwater vullen.

▶ Watertank met water vullen.
▶ Watertank plaatsen.
▶ Schuiflade plaatsen. (zie 9.5 Laden)
Als u ongefilterd water gebruikt:
▶ IJsblokjes die 24 uur na de eerste ijsblokjesproductie zijn gemaakt, moeten worden weggegooid.
**-of-**
Als u gefilterd water gebruikt:
▶ IJsblokjes die 48 uur na de eerste ijsblokjesproductie zijn gemaakt, moeten worden weggegooid.

### 10.7.6 Na het reinigen

▶ Apparaat en uitrustingsdelen droogwrijven.
▶ Apparaat aansluiten en inschakelen.
▶ SuperFrost inschakelen (zie 8.2 Apparaatfuncties) .
Wanneer de temperatuur voldoende koud is:
▶ Levensmiddelen plaatsen.
▶ Reiniging regelmatig herhalen.

# 11 Klantenhulp

## 11.1 Technische gegevens

| Temperatuurbereik | |
|---|---|
| Koelen | 3 °C tot 9 °C |
| BioFresh | 0 °C tot 3 °C |
| Invriezen | -26 °C tot -15 °C |

| Maximale invrieshoeveelheid / 24 uur | |
|---|---|
| Vriesgedeelte | zie typeplaatje onder „vriesvermogen .../ 24 h” |

| Maximaal laadgewicht van de uitrusting | | | |
|---|---|---|---|
| Uitrusting | Apparaatbreedte 600 mm (zie montagehandleiding, apparaatafmetingen) | Apparaatbreedte 700 mm (zie montagehandleiding, apparaatafmetingen) | Apparaatbreedte 750 mm (zie montagehandleiding, apparaatafmetingen) |
| Schuiflade op glasplaat<br>(zie 9.5.1 Lade op apparaatbodem of glasplaat) | 15 kg | -- | 23 kg |

| Product van ijsblokjes met EasyTwist-Ice* | |
|---|---|
| Duur bij -18 °C | ca. 5,5 uur |
| Duur als SuperFrost ingeschakeld is | ca. 3 uur |

| Verlichting | |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse[1] | Lichtbron |
| Dit product bevat een of meerdere lichtbronnen van energie-efficiëntieklasse G. | LED |

[1] *Het apparaat kan lichtbronnen met verschillende energie-efficiëntieklassen bevatten. De laagste energie-efficiëntieklasse is aangegeven.*

Voor apparaten met WLAN-verbinding:*

| Frequentievermelding* | |
|---|---|
| Frequentieband | 2,4 GHz |
| Maximum uitgestraald vermogen | < 100 mW |
| Beoogd gebruik van de radioapparatuur | Integratie in het plaatselijke WLAN-netwerk voor gegevenscommunicatie |

## 11.2 Bedrijfsgeluiden

Het apparaat veroorzaakt tijdens de werking verschillende loopgeluiden.

- Bij **een lage koelcapaciteit** werkt het apparaat zuiniger, maar langer. De geluidssterkte is **lager**.
- Bij **hoog koelvermogen** worden levensmiddelen sneller gekoeld. Het geluidsniveau is **hoger**.

  Voorbeelden:
  - Geactiveerde functies (zie 8.2 Apparaatfuncties)
  - Draaiende ventilator
  - Vers erin gelegde levensmiddelen
  - Hoge omgevingstemperatuur
  - Lang geopende deur

| Geluiden | Mogelijke oorzaak | Type geluid |
|---|---|---|
| Borrelen en ruisen | Koelmiddel stroomt in het koelcircuit. | Normaal werkingsgeluid |
| Blazen en sissen | Koelmiddel spuit in het koelcircuit. | Normaal werkingsgeluid |
| Brommen | Het apparaat koelt. De geluidssterkte is afhankelijk van de koelcapaciteit. | Normaal werkingsgeluid |
| Zoemen en ruisen | De ventilator draait. | Normaal bedrijfsgeluid |
| Klikken | Componenten worden in- en uitgeschakeld. | Normaal schakelgeluid |
| Ratelen of zoemen | Ventielen of klappen zijn actief. | Normaal schakelgeluid |

| Geluiden | Mogelijke oorzaak | Type geluid | Oplossen |
|---|---|---|---|
| Trilling | Ongeschikte opbouw | Foutgeluid | Apparaat met stelvoeten horizontaal uitlijnen. |
| Klapperen | Uitrusting,<br>Voorwerpen aan de binnenkant van het apparaat | Foutgeluid | Uitrustingsdelen bevestigen.<br>Afstand tussen de voorwerpen laten. |

## 11.3 Technische storing

Uw apparaat is zo geconstrueerd en gemaakt dat de functionele veiligheid en een lange levensduur gegarandeerd zijn. Mocht er tijdens het bedrijf toch een storing optreden, controleer dan a.u.b. of de storing te wijten is aan een bedieningsfout. In dat geval moet u tijdens de garantieperiode de ontstane kosten zelf betalen.

De volgende storingen kunt u zelf oplossen.

### 11.3.1 Apparaatfunctie

| Probleem | Oorzaak | Oplossing |
|---|---|---|
| **Het apparaat werkt niet.** | → Het apparaat is niet ingeschakeld. | ▶ Apparaat inschakelen. |
| | → De netstekker zit niet correct in het stopcontact. | ▶ De netstekker controleren. |
| | → De zekering van de netstekker is niet in orde. | ▶ Zekering controleren. |
| | → Stroomuitval | ▶ Apparaat gesloten houden.<br>▶ Levensmiddelen beschermen: Koelaccu's boven op levensmiddelen leggen of een andere vriezer gebruiken als de stroomstoring langer duurt. |

| Probleem | Oorzaak | Oplossing |
|---|---|---|
| | | ▶ Ontdooide levensmiddelen niet meer invriezen. |
| | → De koelapparaatbus steekt niet correct in het apparaat. | ▶ Koelapparaatbus controleren. |
| **Temperatuur is niet voldoende koud.** | → De apparaatdeur is niet correct gesloten. | ▶ Apparaat sluiten. |
| | → De omgevingstemperatuur is te hoog. | ▶ Probleemoplossing: (zie 1.8 Klimaatklassen) |
| | → Het apparaat werd te vaak of te lang geopend. | ▶ Afwachten of de vereiste temperatuur vanzelf terugkeert. Als dit niet gebeurt, contact opnemen met de klantenservice. (zie 11.4 Klantenservice) |
| | → Er werden grote hoeveelheden verse levensmiddelen zonder SuperFrost erin gelegd. | ▶ Probleemoplossing: (zie SuperFrost) |
| | → De temperatuur is verkeerd ingesteld. | ▶ Stel de temperatuur lager in en controleer deze na 24 uur. |
| | → Het apparaat staat te dicht bij een warmtebron (fornuis, verwarming enz.). | ▶ Verander de standplaats van het apparaat of van de warmtebron. |
| **De temperatuur die op het display wordt weergegeven, is hoger dan de werkelijke temperatuur in het apparaat.** | → De apparaatdeur stond lange tijd open en het deuralarm werd automatisch geactiveerd. Hierdoor koelt het apparaat meer af. | ▶ Apparaatdeur sluiten. |
| **Het deurrubber is defect of moet om een andere reden worden vervangen.** | → Het deurrubber kan worden vervangen. Er kan zonder gereedschap een nieuw deurrubber worden geplaatst. | ▶ Contact opnemen met de klantenservice. (zie 11.4 Klantenservice) |
| **Het apparaat is bevroren of er heeft zich condenswater gevormd.** | → Het deurrubber kan uit de groef geschoven zijn. | ▶ Het deurrubber op een correcte passing in de groef controleren. |
| **Apparaat is warm aan de uitwendige oppervlakken.*** | → De warmte van het koelcircuit wordt ter voorkoming van condenswater gebruikt. | ▶ Dit is normaal. |

### 11.3.2 Uitrusting

| Probleem | Oorzaak | Oplossing |
|---|---|---|
| **De binnenverlichting brandt niet.** | → Het apparaat is niet ingeschakeld. | ▶ Apparaat inschakelen. |
| | → De deur is langer dan 15 minuten open. | ▶ De binnenverlichting gaat automatisch uit na ongeveer 15 minuten wanneer de deur open is. |
| | → De LED-verlichting is defect of de afdekking is beschadigd. | ▶ Contact opnemen met de klantenservice. (zie 11.4 Klantenservice) |

## 11.4 Klantenservice

Controleer eerst of u de fout zelf kunt oplossen (zie 11 Klantenhulp) . Als dit niet het geval is, dient u contact op te nemen met de klantenservice.

U vindt het adres in de bijgevoegde brochure „Liebherr Service” of op home.liebherr.com/service.

**WAARSCHUWING**
Ondeskundige reparatie!
Verwondingen.
- ▶ Reparaties en ingrepen aan het apparaat en de stroomaansluiting die niet uitdrukkelijk genoemd worden (zie 10 Onderhoud) , uitsluitend door de Technische Dienst laten uitvoeren.
- ▶ Beschadigde netaansluiting alleen door de fabrikant, de klantenservice of een dergelijk gekwalificeerde persoon laten vervangen.
- ▶ Bij apparaten met stekker voor koelapparaten mag ook de klant zelf de vervanging uitvoeren.

### 11.4.1 Contact opnemen met de klantenservice

Controleren of de volgende apparaatinformatie beschikbaar is:

- ❑ Apparaataanduiding (model en index)
- ❑ Servicenr. (Service)
- ❑ Serienr. (S-Nr.)

- ▶ Apparaatinformatie via het display oproepen. (zie Apparaatinformatie)

**-of-**

- ▶ Apparaatinformatie van het typeplaatje aflezen. (zie 11.5 Typeplaatje)

- ▶ Apparaatinformatie noteren.
- ▶ De klantenservice informeren: Fout en apparaatinformatie mededelen.
- ▷ Dit maakt een snelle en doelgerichte service mogelijk.
- ▶ Verdere instructies van de klantenservice opvolgen.

## 11.5 Typeplaatje

Het typeplaatje bevindt zich aan de achterkant van de schuifladen, aan de binnenkant van het apparaat.





*Fig. 183*

**(1)** Apparaatbeschrijving **(3)** Serienr.
**(2)** Servicenr.

- ▶ Informatie van het typeplaatje lezen.

# 12 Buiten bedrijf stellen

- ▶ Apparaat leegmaken.
- ▶ Apparaat uitschakelen. (zie Apparaat uit- en inschakelen)
- ▶ Trek de netstekker uit het stopcontact.
- ▶ Verwijder indien nodig de koelapparaatbus: Trek de koelapparaatbus uit de apparaatstekker en beweeg tegelijkertijd naar links en rechts.
- ▶ Apparaat reinigen. (zie 10.7 Apparaat reinigen)
- ▶ Deur open laten, zodat er geen slechte geuren ontstaan.

# 13 Afvoeren

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ❑ Betekenis van de symbolen op het apparaat zijn bekend.
- ❑ Aanwijzingen betreffende het afvoeren zijn bekend. (zie 1.6 Afvalverwerking)

## 13.1 Apparaat voor afvoeren voorbereiden

- ▶ Apparaat buiten bedrijf stellen. (zie 12 Buiten bedrijf stellen)

## 13.2 Verwijder het apparaat op een milieuvriendelijke manier

**WAARSCHUWING**
Brandgevaar door lekkend koelmiddel en olie!
Het koelmiddel is milieuvriendelijk maar brandbaar. De olie is ook brandbaar. Uittredend koelmiddel en olie kunnen in hoge concentraties en bij contact met een externe warmtebron ontbranden.
- ▶ Leidingen van het koelmiddelcircuit en de compressor niet beschadigen.

- ▶ Aanwijzingen voor het transport van het apparaat in acht nemen. (zie 3.5 Apparaat transporteren)
- ▶ Voer het apparaat af zonder het te beschadigen.
- ▶ Voer het apparaat weg volgens de bovenstaande specificaties.

Scan QR Code and find digital operating and installation instructions.




home.liebherr.com

20260810 7083930-00

**Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD**
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien